

Moon CLICC 2025

Upozornění:

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovejte pro budoucí použití. Při nedodržení těchto pokynů může být bezpečí Vašeho dítěte ohroženo.
- Nikdy nedávejte do kočárku další dítě, zavazadla, zboží nebo příslušenství než jak je doporučeno v následujících pokynech.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru. Může to být nebezpečné.
- Při změnách nastavení kočárku se vždy ujistěte, že se tělo dítěte nedotýká pohyblivých částí kočárku.
- Vždy používejte bezpečnostní pásy, které jsou součástí kočárku, abyste zamezili vážnému zranění způsobenému pádem nebo vyklouznutím.
- Nikdy nedovolte Vašemu dítěti se stavět na sedák kočárku.
- Nikdy nemanipulujte se sportovním sedákem, pokud je dítě uvnitř.
- **Nikdy nepoložte opěrku zad, pokud je Vaše dítě v kočárku**
- Tento kočárek je navržen pouze pro převážení pouze jednoho dítěte.
- Nikdy nezavěšujte zavazadla za rukojeti, protože kočárek se stane nestabilním a hrozí riziko převržení kočárku.
- Nikdy nepoužívejte kočárek na eskalátorech a schodech. Vždy složte a přeneste.
- Pro překonání nerovnosti na cestě nebo schodu musíte přední část kočárku a také zadní část nadzvednout
- Při parkování kočárku vždy zajistěte všechny brzdy.
- Než vložíte dítě do kárku, tak se vždy ujistěte, že je kočárek správně postaven a že jsou všechny zámky správně zajištěny.
- Dodržujte nosnost kočárku, jinak se kočárek stane nestabilním. Tento kočárek je navržen pouze pro jedno dítě od 0 – 36 měsíců a hmotnosti do 22kg.
- Veškerý náklad v nákupním košíku nesmí překročit 3kg.
- Maximální nosnost tašky je 2 kg.
- Sportovní sedák není vhodný pro dítě do 6 měsíců.
- Nikdy nepoužívejte kočárek v přímé blízkosti otevřeného ohně, plamenů, grilu nebo ohříváče.
- Nikdy nepoužívejte kočárek, pokud chybí nějaký šroub, matka, podložka atd nebo v případě, že je nějaká část kočárku poškozena.
- Nikdy nepoužívejte kočárek pro jízdu na kolečkových bruslích nebo běhání.
- Vždy používejte ramenní popruhy spolu s bederními pásy.
- Průběžně kočárek kontrolujte, udržujte a čistěte.

Záruka:

Záruka se vztahuje na chyby materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době. Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný dle návodu.

Záruka se nevztahuje na:

- 1) **Mechanické poškození konstrukce nebo potahu (odření konstrukce a následné rezivění ve vlhkém prostředí, roztrhnutí, proděravění, rozpárání potahu, zatržení látkového potahu)**
- 2) **Prasknutí, ohnutí, nebo roztržení – působením nadměrné síly, nebo nedodržením postupu v návodu, resp. přetěžování výrobku a následné komplikace s tímto spojené.**
- 3) **Části poškozené běžným mechanickým opotřebením (ojetá kolečka a pouzdra, vůle pohyblivých spojů, vrzání při nedostatečném mazání, barevné odlišnosti způsobené třením, ohýbáním na exponované místech, nevhodným čištěním, zatečením, slunečním zářením)**
- 4) **Nárok na záruční opravu zaniká, pokud bylo zjištěno, že k poškození výrobku došlo nevhodnou nebo násilnou manipulací, jiným mechanickým poškozením, běžným opotřebením při používání výrobku, nevhodným čištěním apod.**

- 5) **Záruka se nevztahuje na vyblednutí látky. Aby byla zachována stálobarevnost při působení slunečním zářením, tak by látky u kočárku musely být opatřeny speciální chemickou úpravou. Jakékoliv chemické přípravky mohou mít nepříznivý vliv na zdraví a vývoj Vašeho dítěte.**

Péče a údržba:

- Průběžně kočárek udržujte a promazávejte všechny pohyblivé části silikonovým olejem. Doporučujeme WD40. Zajistíte si tak plynulou jízdu.
- Pro čištění sedáku použijte vlhkou hadru a nechte volně usušit.
- Průběžně kočárek kontrolujte. Pokud nějaká součástka, šroubek nebo matička chybí, je uvolněná, zlomená nebo jinak zničená, tak vždy ihned opravte nebo nahraďte.
- Pokud je kočárek poškozen nebo nefunkční, tak přestaňte kočárek používat.
- Konstrukci kočárku čistěte běžným čisticím prostředkem a teplou vodou.
- Vystavování přímému slunečnímu záření může způsobit vyblednutí barevného textilního materiálu na kočárku.
- Průběžně kontrolujte šrouby a osičky u koleček kočárku a v případě poškození je okamžitě vyměňte.

Obsah balení:

Zkontrolujte, zda jsou všechny následující části obsaženy v balení.

- **Podvozek**
- **Zadní kola**
- **Přední kola**
- **Sportovní sedák včetně adaptérů a stříšky**
- **Madlo před dítě**
- **Pláštěnka**
- **Adaptéry na autosedačku**
- **Fusak**
- **Přebalovací taška**

Upozorňujeme, že vzor látky, barva obrázku a příslušenství ke kočárku tohoto produktu a v tomto manuálu se mohou lišit od produktu, který jste si zakoupili.

Pokud bude jedna nebo více výše zmíněných součástí kočárku chybět nebo bude poškozená, tak před použitím kontaktujte prodejce, kde jste kočárek zakoupili.

UPOZORNĚNÍ! Prosím, udržujte veškerý obalový materiál mimo dosah dítěte, neboť hrozí udušení.

1. Rozkládání kočárku

1. zvednout rukojeť dle obrázku 1a

2. jakmile je kočárek rozložený dle obr. 1 a 2 uslyšíte kliknutí na obou stranách kočárku. Před použitím vždy prověřte, že je kočárek správně zajištěný.

2. Nasazení a vysunutí předních koleček

Obr. 4. Nasazení předního kola: Nasaďte čep do plastové části konstrukce a uslyšíte kliknutí, což znamená, že je kolečko je správně nasazeno ve správné pozici. U druhého kola postupujte stejnou cestou.

Prosím vyzkoušejte zahýbat a otočit s kolečkem pro ujištění, že jsou kola správně zajištěna.

Obr. 5 Přední kola jsem otočná o 360°. Zmáčkněte malé tlačítko dolů a kolečko zafixujete, směrem nahoru uvolníte a bude otočné.

Obr. 6 Kolečka lze jednoduše vyjmout zmáčknutím pojistky. Vysazení předního kola: zmáčkněte malou kovovou pojistku – dle obr. 6 a zároveň vytahujte kolečko ve směru šipky 2

3. Nasazení a vysunutí zadních koleček

Obr. 7 Nasazení zadního kola: Nasaďte čep do plastové části konstrukce a uslyšíte kliknutí, což znamená, že je kolečko je správně nasazeno ve správné pozici. U druhého kola postupujte stejnou cestou.

Prosím vyzkoušejte zahýbat a otočit s kolečkem pro ujištění, že jsou kola správně zajištěna.

Obr. 8. Kolečka lze jednoduše vyjmout zmáčknutím pojistky. Vysazení předního kola: zmáčkněte malou kovovou pojistku – dle obr. 8 a zároveň vytahujte kolečko ve směru šipky 2

4. Rozložení sportovního sedáku

Obr. 9 Rozložte sedák směrem nahoru dle šipky dokud neuslyšíte kliknutí a suňte nahoru do úplné pozice dle obr. 10.

Obr. 10 Zvedněte madlo před dítě směrem nahoru dokud neuslyšíte kliknutí a do pozice dle obr. 11.

5. Nasazení a odejmutí sedáku po a proti směru jízdy

Obr. 12 Nasazení sedáku po směru jízdy (zády k matce). Nasaďte sedák na konstrukci podvozku dle šipky při správném nasazení uslyšíte kliknutí na obou stranách kočárku dle obr. 13. Ujistěte se, že je sedák správně zajištěn v konstrukci

Obr. 14 Pro nastavení sedáku opačným směrem (čelem k matce) uvolněte pojistky na obou stranách sedáku, zvedněte sedák a otočte proti směru jízdy.

Obr. 15 Otočte sedák a nasaďte na konstrukci podvozku. Kliknutí znamená správné nasazení na konstrukci.

6. Nasazení a odejmutí madla

Obr. 16 Nasunete madlo do konzol, uslyšíte kliknutí, které značí správné zajištění madla.

Obr. 17 Zmáčkněte pojistky na obou stranách madla a odejměte madlo od sedáku.

Obr. 18 Zmáčkněte pojistku na jedné straně madla a otočte madlo

UPOZORNĚNÍ: Vždy zajistěte dítě v sedáku bezpečnostními popruhy. Madlo před dítě není nutné pro zajištění dítěte ve sportovním sedáku. NIKDY nezvedejte kočárek za madlo před dítě! Prosím ujistěte se, že je madlo nasazeno do správné pozice. Při nasazování madla vždy postupujte opatrně, obzvláště, když je dítě v kočárku.

7. Použití teleskopické rukojeti

Obr. 19 Zmáčkněte tlačítko dle šipky na obrázku a nastavte si správnou a požadovanou výšku rukojeti.

8. Nastavení zádové opěrky

Obr. 21 a 22 Zvednete páčku na zadní straně sedáku a nastavujte zádovou opěrku do 3 možných poloh (do lehu nebo sedu).

9. Polohování stříšky:

Obr. 23 Polohujte stříšku směrem dopředu nebo směrem dozadu dle šipky na obrázku.

10. Nastavení opěrky nohou

Obr. 24 Stiskněte tlačítko na obou stranách a nastavujte opěrku nohou do 3 možných poloh.

11. Použití 5ti bodových bezpečnostních popruhů

UPOZORNĚNÍ: VŽDY POUŽÍVEJTE mezinožní popruh spolu s ramenními a bederními bezpečnostními popruhy.

Nasaďte ramenní popruhy do vrchní části spony bederních bezpečnostních pásů. Poté zasuňte zajišťovací přezky bederních pásů do hlavní mezinožní spony. Uslyšíte kliknutí.

Nastavte výškově ramenní popruhy, bederní popruhy a také mezinožní pro správné a bezpečné zajištění dítěte ve sportovním sedáku. Pro odjištění popruhů pouze zmáčknete tlačítko na sponě.

12. Zabrzdění kočárku

Obr. 26 Šlápnete na páčku brzdy a kočárek se tak zabrzdí, zvednutím páčky směrem nahoru se kočárek odbrzdí.

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s dítětem dovnitř nebo ven vždy kočárek zabrzděte!

13. Skládání kočárku

Obr. 27 Zatáhnete za polohovací páčku na zadní straně sedáku a překlopte sedák dopředu dle obr. 28.

Obr. 29 Snižte teleskopickou rukojeť do nejnižší pozice, zmáčkněte zámek na pravé straně a poté zámký na obou stranách nadzvedněte směrem nahoru obr. 29 a tlačte rukojeť směrem dolů k zadním kolům obr. 30.

Obr. 31 Rukou zvedněte složenou konstrukci

UPOZORNĚNÍ! PŘED SKLÁDÁNÍM KOČÁRKU SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ NASTAVENA DO NEJNIŽŠÍ POZICE, CHRÁNÍTE TAK RUKOJEŤ A ZAMEZÍTE POŠKOZENÍ RUKOJETI O PODLAHU!

14. Skládání po směru jízdy

Skládání kočárku je stejné po i proti směru jízdy nastavení sedáku. Obr. 34

15. Rozložení kočárku po a proti směru jízdy

Nejprve jděte ke kroku 1 pro rozložení konstrukce a zvedněte rukojeť dokud neuslyšíte kliknutí. Poté rozložte sportovní sedák. Sedák se rozloží stejným způsobem po i proti směru jízdy.

16. Nasazení pláštěnky

Nasadte pláštěnku přes kočárek a zajistěte suchými zipy.

UPOZORNĚNÍ:

Při používání pláštěnky buďte velmi opatrní. Pokud pláštěnku nepoužíváte, tak ji držte a skladujte mimo dosah dítěte. Pláštěnka musí být vždy používána za dozoru dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte pláštěnku bez nasazené stříšky na kočárku, hrozí udušení. Nikdy nenechávejte dítě v kočárku s pláštěnkou na slunci. Vždy sundejte pláštěnku z kočárku, pokud je dítě v kočárku v místnosti nebo v teplém prostředí.

17. Použití fusaku a přebalovací tašky

Nasadte fusak do kočárku a zajistěte popruhy na správných místech

Přebalovací tašku na sadte na rukojeť kočárku.

Použití hluboké vany

Zkontrolujte, zda jsou všechny tyto části přibaleny

- A. Hluboká vana se stříškou a matrací
- B. Nánožník
- C. Sluneční clona
- D. Vnitřní vystýlka

Upozorňujeme, že vzory kočárků, barvy na obrázku a příslušenství kočárku v tomto manuálu se mohou lišit od toho kočárku, který jste si zakoupili.

Pokud bude jedna nebo více výše zmíněných součástí kočárku chybět nebo bude poškozená, tak před použitím kontaktujte prodejce, kde jste kočárek zakoupili.

UPOZORNĚNÍ! Prosím, udržujte veškerý obalový materiál mimo dosah dítěte, neboť hrozí udušení.

Rozložení hluboké vany – vyndejte vystýlku a matraci, zatáhnete za kovové vzpěry a zacvaknete do úchytů na dně hluboké vany dle šipky na obrázku 13a a uslyšíte kliknutí.

POZOR! Hluboká vana je navržena pro dítě do 6 měsíců a váhy dítěte do 9kg, pro dítě, které si samo nesesadá nebo nestaví na kolena. Nepoužívejte hlubokou vanu, pokud si dítě samo sedá a zvedá na kolena!

UPOZORNĚNÍ! Nevkládejte žádnou jinou další matraci o větší tloušťce než 15mm.

Stříšku lze nastavit do 3 poloh - zmáčknete současně obě tlačítka na bočních stranách stříšky a nastavíte polohu stříšky. Na vrchní části stříšky je madlo na přenášení. Pokud budete přenášet hlubokou vanu za toto madlo, tak nastavte stříšku do vrchní pozice.

POZOR! Před přenášením hluboké vany za vrchní madlo se ujistěte, že je stříška správně nastavena a zajištěna ve vrchní pozici.

POZOR! Hluboká vana musí být vždy nasazena do konstrukce podvozku proto směru jízdy (při tomto správném nastavení osoba, která veze kočárek vidí na dítě v kočárku)

POZOR! Před nasazením hluboké vany do konstrukce podvozku vždy použijte brzdu.

Před nasazením hluboké vany do konstrukce podvozku odejměte madlo a sedák a nasadte na ně hlubokou vanu, uslyšíte kliknutí.

POZOR! Před použitím se vždy ujistěte, že je hluboká vana správně nasazena do konstrukce podvozku.

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

Vysazení hluboké vany z konstrukce

POZOR! Před vysazením hluboké vany z konstrukce podvozku vždy použijte brzdu.

Pro odejmutí hluboké vany z konstrukce zmáčknete pojistky na obou stranách adaptérů a táhněte směrem nahoru a vysadte hlubokou vanu.

NIKDY NEODPOJUJTE HLUBOKOU KORBU OD PODVOZKU, POKUD JE DÍTĚ UVNITŘ!!!

NIKDY NEPŘENÁŠEJTE DÍTĚ V HLUBOKÉ KORBĚ!!!

Bezpečí dítěte je Vaší odpovědností!!!

Upozornění: při manipulaci s madlem vždy dbejte na to, aby bylo dítě z dosahu pohyblivých částí!

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte Vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání kočárku držte dítě mimo dosah ohebných částí kočárku!

UPOZORNĚNÍ: Odstraňte plastový obal z dosahu dítěte, hrozí nebezpečí udušení!

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se přesvědčte, zda jsou všechny blokové zařízení zapojené!

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

UPOZORNĚNÍ: Kombinovaný kočárek je určen pro dítě od narození do 3 let.

UPOZORNĚNÍ: Hluboká korba je určena pro děti maximálně do 6 měsíců nebo méně, pokud si samo dítě sedá bez pomoci!

UPOZORNĚNÍ: Sportovní sedák není vhodný pro děti mladší 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Ponechat dítě bez dozoru je velmi nebezpečné!

UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je připevňovací zařízení hluboké korby, sportovního sedáku nebo autosedačky před použitím správně zapojeny.

POZOR! Pokud měníte nastavení, tak vždy přidržte sedák a ujistěte se, že je kočárek zabrzděn.

Nepřipojujte ke kočárku skate pro druhé dítě!!!

Jakékoliv příslušenství, které není schválenou značkou Moon se nesmí používat.

Nikdy nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které poskytuje značka Moon.

Nikdy nezkoušejte kočárek složit, pokud je v něm dítě, hrozí skřípnutí dítěte.

Nikdy nedovolte, aby dítě lezlo na kočárek, může dojít ke zranění dítěte nebo poškození kočárku.

Nikdy nenechávejte dítě v kočárku s nasazenou pláštěnkou, jen při běžném venkovním použití.

• **Nikdy nepoužívejte kočárek na parketách, laminátových podlahách, linoleu nebo koberci!**

Kolečka kočárku mohou způsobit skvrny, které nelze odstranit.

• **Upozorňujeme, že vzory kočárků, barvy na obrázku a příslušenství kočárku v tomto manuálu se mohou lišit od toho kočárku, který jste si zakoupili.**

• **Vyhrazeno právo na technické změny.**

V případě, že máte problém se skládáním nebo rozkládáním kočárku, tak nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by nastat poškození kočárku. Přečtěte si pokyny pro skládání a rozkládání kočárku v návodu k použití. Pokud bude někdo jiný než rodič používat kočárek, tak musí být patřičně obeznámen jak výrobek používat.

Záruka

Záruční doba na Vámi zakoupený výrobek je 24 měsíců od data nákupu.

SERVIS

Při jakýchkoliv potížích kontaktujte nejbližšího prodejce nebo dovozce a distributora značky Moon pro Českou a Slovenskou republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: info@babybusiness.cz