

NÁVOD MOON CLICC 2025

Upozornenie:

- Starostlivo si prečítajte tieto pokyny a uchovajte pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov môže byť bezpečie Vášho dieťaťa ohrozené.
- Nikdy nedávajte do kočíka ďalšie dieťa, batožinu, tovar alebo príslušenstvo než ako je odporúčané v nasledujúcich pokynoch.
- Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Môže to byť nebezpečné.
- Pri zmenách nastavenia kočíka sa vždy uistite, že sa telo dieťaťa nedotýka pohyblivých častí kočíka.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou kočíka, aby ste zamedzili vážnemu zraneniu spôsobenému pádom alebo vyklznutím.
- Nikdy nedovoľte Vášmu dieťaťu sa stavať na sedák kočíka.
- Nikdy nemanipulujte so športovým sedákom, pokiaľ je dieťa vo vnútri.
- Nikdy nepoložte opierku chrbta, pokiaľ je Vaše dieťa v kočíku
- Tento kočík je navrhnutý iba na prevážanie iba jedného dieťaťa.
- Nikdy nevešajte batožinu za rukoväť, pretože kočík sa stane nestabilným a hrozí riziko prevrhnutia kočíka.
- Nikdy nepoužívajte kočík na eskalátoroch a schodoch. Vždy zložte a preneste.
- Na prekonanie nerovnosti na ceste alebo schode musíte prednú časť kočíka a tiež zadnú časť nadvihnúť
- Pri parkovaní kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
- Než vložíte dieťa do kárku, tak sa vždy uistite, že je kočík správne postavený a že sú všetky zámky správne zaistené.
- Dodržujte nosnosť kočíka, inak sa kočík stane nestabilným. Tento kočík je navrhnutý iba pre jedno dieťa od 0 – 36 mesiacov a hmotnosti do 22kg.
- Všetok náklad v nákupnom košíku nesmie prekročiť 3kg.
- Maximálna nosnosť tašky je 2 kg.
- Športový sedák nie je vhodný pre dieťa do 6 mesiacov.
- Nikdy nepoužívajte kočík v priamej blízkosti otvoreného ohňa, plameňov, grilu alebo ohrievače.
- Nikdy nepoužívajte kočík, pokiaľ chýba nejaká skrutka, matka, podložka atď alebo v prípade, že je nejaká časť kočíka poškodená.
- Nikdy nepoužívajte kočík na jazdu na kolieskových korčuliach alebo behanie.
- Vždy používajte ramenné popruhy spolu s bedrovými pásmi.
- Priebežne kočík kontrolujte, udržiujte a čistite.

Záruka:

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.

Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný podľa návodu.

Záruka sa nevzťahuje na:

- 1) Mechanické poškodenie konštrukcie alebo poťahu (odretie konštrukcie a následné hrdzavenie vo vlhkom prostredí, roztrhnutie, prederavenie, rozpáranie poťahu, zatrhnutie látkového poťahu)
- 2) Prasknutie, ohnutie alebo roztrhnutie – pôsobením nadmernej sily, alebo nedodržaním postupu v návode, resp. preťažovanie výrobku a následné komplikácie s týmto spojené.
- 3) Časti poškodené bežným mechanickým opotrebením (ojazdené kolieska a puzdrá, vôľa pohyblivých spojov, vírzenie pri nedostatočnom mazaní, farebné odlišnosti spôsobené trením, ohýbaním na exponovaných miestach, nevhodným čistením, zatečením, slnečným žiarením)

4) Nárok na záručnú opravu zaniká, pokiaľ sa zistilo, že k poškodeniu výrobku došlo nevhodnou alebo násilnou manipuláciou, iným mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním pri používaní výrobku, nevhodným čistením a pod.

5) Záruka sa nevzťahuje na vyblednutie látky. Aby bola zachovaná stálofarebnosť pri pôsobení slnečným žiarením, tak by látky pri kočíku museli byť opatrené špeciálnou chemickou úpravou. Akékoľvek chemické prípravky môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie a vývoj Vášho dieťaťa.

Starostlivosť a údržba:

- Priebežne kočík udržiavajte a premazávajte všetky pohyblivé časti silikónovým olejom. Odporúčame WD40. Zaisťte si tak plynulú jazdu.
- Na čistenie sedadla použite vlhkú handru a nechajte voľne usušiť.
- Priebežne kočík kontrolujte. Ak nejaká súčiastka, skrutka alebo matička chýba, je uvoľnená, zlomená alebo inak zničená, tak vždy ihneď opravte alebo nahraďte.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunkčný, tak prestaňte kočík používať.
- Konštrukciu kočíka čistite bežným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
- Vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farebného textilného materiálu na kočíku.
- Priebežne kontrolujte skrutky a osičky na kolieskach kočíka av prípade poškodenia je okamžite vymeňte.

Obsah balenia:

Skontrolujte, či sú všetky nasledujúce časti obsiahnuté v balení.

- Podvozok
- Zadné kolesá
- Predné kolesá
- Športový sedák vrátane adaptérov a striešky
- Madlo pred dieťa
- Pláštenka
- Adaptéry na autosedačku
- Fusak
- Prebaľovacia taška

Upozorňujeme, že vzor látky, farba obrázka a príslušenstvo ku kočíku tohto produktu av tomto manuáli sa môžu líšiť od produktu, ktorý ste si zakúpili.

Pokiaľ bude jedna alebo viac vyššie spomínaných súčastí kočíka chýbať alebo bude poškodená, tak pred použitím kontaktujte predajcu, kde ste kočík zakúpili.

UPOZORNENIE! Prosím, udržiavajte všetok obalový materiál mimo dosahu dieťaťa, pretože hrozí udusenie.

Rozkladanie kočíka

zdvihnúť rukoväť podľa obrázku 1a

akonáhle je kočík rozložený podľa obr. 1

2. Nasadenie a vysunutie predných koliesok

Obr. 4. Nasadenie predného kolesa: Nasadte čap do plastovej časti konštrukcie a budete počuť kliknutie, čo znamená, že je koliesko je správne nasadené v správnej pozícii. Pri druhom kole postupujte rovnakou cestou. Prosím vyskúšajte zahýbať a otočiť s kolieskom pre uistenie, že sú kolesá správne zaistené.

Obr. 5 Predné kolesá som otočné o 360°. Stlačte malé tlačidlo dole a koliesko zafixujete, smerom nahor uvoľníte a bude otočné.

Obr. 6 Kolieska je možné jednoducho vybrať stlačením poistky. Vysadenie predného kolesa: stlačte malú kovovú poistku – podľa obr. 6 a zároveň vyťahujte koliesko v smere šípky 2

3. Nasadenie a vysunutie zadných koliesok

Obr. 7 Nasadenie zadného kolesa: Nasadíte čap do plastovej časti konštrukcie a budete počuť kliknutie, čo znamená, že je koliesko je správne nasadené v správnej pozícii. Pri druhom kole postupujte rovnakou cestou. Prosím vyskúšajte zahýbať a otočiť s kolieskom pre uistenie, že sú kolesá správne zaistené.

Obr. 8. Kolieska je možné jednoducho vybrať stlačením poistky. Vysadenie predného kolesa: stlačte malú kovovú poistku – podľa obr. 8 a zároveň vyťahujte koliesko v smere šípky 2

4. Rozloženie športového sedáku

Obr. 9 Rozložte sedák smerom hore podľa šípky dokiaľ nebudete počuť kliknutie a suňte hore do úplnej pozície podľa obr. 10.

Obr. 10 Zdvihnite madlo pred dieťa smerom nahor kým nebudete počuť kliknutie a do pozície podľa obr. 11.

5. Nasadenie a odobratie sedadla po a proti smeru jazdy

Obr. 12 Nasadenie sedadla v smere jazdy (chrbtom k matke). Nasadíte sedák na konštrukciu podvozku podľa šípky pri správnom nasadení budete počuť kliknutie na oboch stranách kočíka podľa obr. 13. Uistite sa, že je sedák správne zaistený v konštrukcii

Obr. 14 Pre nastavenie sedáka opačným smerom (čelom k matke) uvoľníte poistky na oboch stranách sedáku, zdvihnite sedák a otočte proti smeru jazdy.

Obr. 15 Otočte sedák a nasadíte na konštrukciu podvozku. Kliknutie znamená správne nasadenie na konštrukciu.

6. Nasadenie a odobratie madla

Obr. 16 Nasuniete madlo do konzol, budete počuť kliknutie, ktoré značí správne zaistenie madla.

Obr. 17 Stlačte poistky na oboch stranách madla a odoberte madlo od sedadla.

Obr. 18 Stlačte poistku na jednej strane madla a otočte madlo

UPOZORNENIE: Vždy zaistíte dieťa v sedáku bezpečnostnými popruhmi. Madlo pred dieťa nie je nutné na zaistenie dieťaťa v športovom sedáku. NIKDY nedvíhajte kočík za madlo pred dieťa! Prosím uistite sa, že je madlo nasadené do správnej pozície. Pri nasadzovaní madla vždy postupujte opatrne, obzvlášť, keď je dieťa v kočíku.

7. Použitie teleskopickej rukoväte

Obr. 19 Stlačte tlačidlo podľa šípky na obrázku a nastavte si správnu a požadovanú výšku rukoväte.

8. Nastavenie chrbtovej opierky

Obr. 21 a 22 Zdvihnite páčku na zadnej strane sedadla a nastavujte chrbtovú opierku do 3 možných polôh (do ľahu alebo sedu).

9. Polohovanie striešky:

Obr. 23 Polohujte striešku smerom dopredu alebo smerom dozadu podľa šípky na obrázku.

10. Nastavenie opierky nôh

Obr. 24 Stlačte tlačidlo na oboch stranách a nastavujte opierku nôh do 3 možných polôh.

11. Použitie 5 bodových bezpečnostných popruhov

UPOZORNENIE: VŽDY POUŽÍVAJTE medzinožný popruh spolu s ramennými a bedrovými bezpečnostnými popruhmi.

Nasadíte ramenné popruhy do vrchnej časti spony bedrových bezpečnostných pásov. Potom zasuňte zaistovacie pracky bedrových pásov do hlavnej medzinožnej spony. Budete počuť kliknutie.

Nastavte výškovo ramenné popruhy, bedrové popruhy a tiež medzinožné pre správne a bezpečné zaistenie dieťaťa v športovom sedáku. Pre odistenie popruhov iba stlačíte tlačidlo na spony.

12. Zabrzdzenie kočíka

Obr. 26 Šliapnete na páčku brzdy a kočík sa tak zabrzdí, zdvihnutím páčky smerom hore sa kočík odbrzdí.
UPOZORNENIE: Pri manipulácii s dieťaťom dovnútra alebo von vždy kočík zabrzdite!

13. Skladanie kočíka

Obr. 27 Zatiahnite za polohovaciu páčku na zadnej strane sedadla a preklopte sedák dopredu podľa obr. 28.

Obr. 29 Znížte teleskopickú rukoväť do najnižšej pozície, stlačte zámok na pravej strane a potom zámky na oboch stranách nadvihnite smerom hore obr. 29 a tlačte rukoväť smerom dole k zadným kolesám obr. 30.

Obr. 31 Rukou zdvihnite zloženú konštrukciu

UPOZORNENIE! PRED SKLADANÍM KOČÍKA SA VŽDY UISTITE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RUKOVÄŤ NASTAVENÁ DO NAJNIŽŠEJ POZÍCIE, CHRÁNITE TAK RUKOVÄŤ A ZAMEDZÍTE POŠKODENIU RUKOVÄTI O PODLAHU!

14. Skladanie v smere jazdy

Skladanie kočíka je rovnaké po aj proti smere jazdy nastavenia sedadla. Obr. 34

15. Rozloženie kočíka po a proti smeru jazdy

Najprv choďte ku kroku 1 pre rozloženie konštrukcie a zdvihnite rukoväť kým nebudete počuť kliknutie. Potom rozložte športový sedák. Sedák sa rozloží rovnakým spôsobom po aj proti smeru jazdy.

16. Nasadenie pláštenky

Nasaďte pláštenku cez kočík a zaistite suchými zipsami.

UPOZORNENIE:

Pri používaní pláštenky buďte veľmi opatrní. Pokiaľ pláštenku nepoužívate, tak ju držte a skladujte mimo dosahu dieťaťa. Pláštenka musí byť vždy používaná za dozoru dospeléj osoby.

Nikdy nepoužívajte pláštenku bez nasadenej striešky na kočíku, hrozí udusenie. Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s pláštenkou na slnku. Vždy zložte pláštenku z kočíka, pokiaľ je dieťa v kočíku v miestnosti alebo v teplom prostredí.

17. Použitie fusaku a prebaľovacej tašky

Nasaďte fusak do kočíka a zaistite popruhy na správnych miestach
Prebaľovaciu tašku na sadte na rukoväť kočíka.

Použitie hlbkej vane

Skontrolujte, či sú všetky tieto časti pribalené

- A. Hlboká vaňa so strieškou a matracom
- B. Náložník
- C. Slnčná clona
- D. Vnútoraná výstelka

Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu líšiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.

Pokiaľ bude jedna alebo viac vyššie spomínaných súčastí kočíka chýbať alebo bude poškodená, tak pred použitím kontaktujte predajcu, kde ste kočík zakúpili.

UPOZORNENIE! Prosím, udržiajte všetok obalový materiál mimo dosahu dieťaťa, pretože hrozí udusenie.

Rozloženie hlbkej vane - vyberte výstelku a matrac, zatiahnete za kovové vzpery a zacvaknete do úchytovej na dne hlbkej vane podľa šípky na obrázku 13a a budete počuť kliknutie.

POZOR! Hlboká vaňa je navrhnutá pre dieťa do 6 mesiacov a váhy dieťaťa do 9kg, pre dieťa, ktoré si samo nesadá alebo

nestavia na kolená. Nepoužívajte hlbokú vaňu, pokiaľ si dieťa samo sadá a dvíha na kolená!

UPOZORNENIE! Nevkladajte žiadny iný ďalší matrac s väčšou hrúbkou ako 15mm.

Striešku je možné nastaviť do 3 polôh - stlačíte súčasne obe tlačidlá na bočných stranách striešky a nastavíte polohu striešky. Na vrchnej časti striešky je madlo na prenášanie. Pokiaľ budete prenášať hlbokú vaňu za toto madlo, tak nastavte striešku do vrchnej pozície.

POZOR! Pred prenášaním hlbkej vane za vrchné madlo sa uistite, že je strieška správne nastavená a zaistená vo vrchnej pozícii.

POZOR! Hlboká vaňa musí byť vždy nasadená do konštrukcie podvozku preto smeru jazdy (pri tomto správnom nastavení osoba, ktorá vezie kočík vidí na dieťa v kočíku)

POZOR! Pred nasadením hlbkej vane do konštrukcie podvozku vždy použite brzdu.

Pred nasadením hlbkej vane do konštrukcie podvozku odoberte madlo a sedák a nasadte na ne hlbokú vaňu, budete počuť kliknutie.

POZOR! Pred použitím sa vždy uistite, že je hlboká vane správne nasadená do konštrukcie podvozku.

UPOZORNENIE: Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

Vysadenie hlbkej vane z konštrukcie

POZOR! Pred vysadením hlbkej vane z konštrukcie podvozku vždy použite brzdu.

Pre odobratie hlbkej vane z konštrukcie stlačte poistky na oboch stranách adaptérov a ťahajte smerom nahor a vysadte hlbokú vaňu.

NIKDY NEODPOJUJTE HLBOKÚ KORBU OD PODVOZKU, AK JE DIEŤA VO VNÚTRI!!!

NIKDY NEPRENÁŠAJTE DIEŤA V HLBOKEJ KORBE!!!

Bezpečie dieťaťa je Vašou zodpovednosťou!!!

Upozornenie: pri manipulácii s madlom vždy dbajte na to, aby bolo dieťa z dosahu pohyblivých častí!

UPOZORNENIE: Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby sa s týmto výrobkom hralo.

UPOZORNENIE: Pri skladaní a rozkladaní kočíka držte dieťa mimo dosahu ohybných častí kočíka!

UPOZORNENIE: Odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenía!

UPOZORNENIE: Pred použitím sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenia zapojené!

UPOZORNENIE: Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

UPOZORNENIE: Kombinovaný kočík je určený pre dieťa od narodenia do 3 rokov.

UPOZORNENIE: Hlboká korba je určená pre deti maximálne do 6 mesiacov alebo menej, pokiaľ si samo dieťa sadá bez pomoci!

UPOZORNENIE: Športový sedák nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Ponechať dieťa bez dozoru je veľmi nebezpečné!

UPOZORNENIE: Vždy sa uistite, že je pripevňovacie zariadenie hlbkej korby, športového sedáku alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

POZOR! Pokiaľ meníte nastavenie, tak vždy pridržte sedák a uistite sa, že je kočík zabrzdzený.

Nepripojujte ku kočíku skate pre druhé dieťa!

Akokoľvek príslušenstvo, ktoré nie je schválenou značkou Moon sa nesmie používať.

Nikdy nepoužívajte iné náhradné diely ako tie, ktoré poskytuje značka Moon.

Nikdy neskúšajte kočík zložiť, pokiaľ je v ňom dieťa, hrozí priškripanutie dieťaťa.

Nikdy nedovoľte, aby dieťa liezlo na kočík, môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu kočíka.

Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s nasadenou pláštenukou, len pri bežnom vonkajšom použití.

• Nikdy nepoužívajte kočík na parketách, laminátových podlahách, linoleu alebo koberci!

Kolieska kočíka môžu spôsobiť škrvny, ktoré nemožno odstrániť.

• Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu líšiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.

• Vyhradené právo na technické zmeny.

V prípade, že máte problém so skladaním alebo rozkladaním kočíka, tak nikdy nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by nastať poškodenie kočíka. Prečítajte si pokyny na skladanie a rozkladanie kočíka v návode na použitie. Pokiaľ bude niekto iný ako rodič používať kočík, tak musí byť patrične oboznámený ako výrobok používať.

Záruka

Záručná doba na Vami zakúpený výrobok je 24 mesiacov od dátumu nákupu.

SERVIS

Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dovozcu a distribútora značky Moon pre Českú a Slovenskú republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: info@babybusiness.cz