

Moon RESEA +

Upozornění:

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovejte pro budoucí použití. Při nedodržení těchto pokynů může být bezpečí Vašeho dítěte ohroženo.
- Nikdy nedávejte do kočárku další dítě, zavazadla, zboží nebo příslušenství než jak je doporučeno v následujících pokynech.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru. Může to být nebezpečné.
- Při změnách nastavení kočárku se vždy ujistěte, že se tělo dítěte nedotýká pohyblivých částí kočárku.
- Vždy používejte bezpečnostní pásy, které jsou součástí kočárku, abyste zamezili vážnému zranění způsobenému pádem nebo vyklouznutím.
- Nikdy nedovolte Vašemu dítěti se stavět na sedák kočárku.
- Nikdy nemanipulujte se sportovním sedákem, pokud je dítě uvnitř.
- **Nikdy nepoložte opěrku zad, pokud je Vaše dítě v kočárku**
- Tento kočárek je navržen pouze pro převážení pouze jednoho dítěte.
- Nikdy nezavěšujte zavazadla za rukojeti, protože kočárek se stane nestabilním a hrozí riziko převržení kočárku.
- Nikdy nepoužívejte kočárek na eskalátorech a schodech. Vždy složte a přeneste.
- Pro překonání nerovnosti na cestě nebo schodu musíte přední část kočárku a také zadní část nadzvednout
- Při parkování kočárku vždy zajistěte všechny brzdy.
- Než vložíte dítě do kárku, tak se vždy ujistěte, že je kočárek správně postaven a že jsou všechny zámky správně zajištěny.
- Dodržujte nosnost kočárku, jinak se kočárek stane nestabilním. Tento kočárek je navržen pouze pro jedno dítě od 0 – 36 měsíců a hmotnosti do 22kg.
- Veškerý náklad v nákupním košíku nesmí překročit 3kg.
- Maximální nosnost tašky je 1 kg.
- Sportovní sedák není vhodný pro dítě do 6 měsíců.
- Nikdy nepoužívejte kočárek v přímé blízkosti otevřeného ohně, plamenů, grilu nebo ohříváče.
- Nikdy nepoužívejte kočárek, pokud chybí nějaký šroub, matka, podložka atd nebo v případě, že je nějaká část kočárku poškozena.
- Nikdy nepoužívejte kočárek pro jízdu na kolečkových bruslích nebo běhání.
- Vždy používejte ramenní popruhy spolu s bederními pásy.
- Průběžně kočárek kontrolujte, udržujte a čistěte.

Záruka:

Záruka se vztahuje na chyby materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době.

Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný dle návodu.

Záruka se nevztahuje na:

- 1) **Mechanické poškození konstrukce nebo potahu (odření konstrukce a následné rezivění ve vlhkém prostředí, roztrhnutí, proděravění, rozpárání potahu, zatření látkového potahu)**
- 2) **Prasknutí, ohnutí, nebo roztržení – působením nadměrné síly, nebo nedodržením postupu v návodu, resp. přetěžování výrobku a následné komplikace s tímto spojené.**
- 3) **Části poškozené běžným mechanickým opotřebením (ojetá kolečka a pouzdra, vůle pohyblivých spojů, vrzání při nedostatečném mazání, barevné odlišnosti způsobené třením, ohýbáním na exponované místech, nevhodným čištěním, zatečením, slunečním zářením)**
- 4) **Nárok na záruční opravu zaniká, pokud bylo zjištěno, že k poškození výrobku došlo nevhodnou nebo násilnou manipulací, jiným mechanickým poškozením, běžným opotřebením při používání výrobku, nevhodným čištěním apod.**
- 5) **Záruka se nevztahuje na vyblednutí látky. Aby byla zachována stálobarevnost při působení slunečním zářením, tak by látky u kočárku musely být opatřeny speciální chemickou úpravou. Jakékoliv chemické přípravky mohou mít nepříznivý vliv na zdraví a vývoj Vašeho dítěte.**

Péče a údržba:

- Průběžně kočárek udržujte a promazávejte všechny pohyblivé části silikonovým olejem. Doporučujeme WD40. Zajistíte si tak plynulou jízdu.
- Pro čištění sedáku použijte vlhkou hadru a nechte volně usušit.
- Průběžně kočárek kontrolujte. Pokud nějaká součástka, šroubek nebo matička chybí, je uvolněná, zlomená nebo jinak zničená, tak vždy ihned opravte nebo nahradte.
- Pokud je kočárek poškozen nebo nefunkční, tak přestaňte kočárek používat.
- Konstrukci kočárku čistěte běžným čisticím prostředkem a teplou vodou.
- Vystavování přímému slunečnímu záření může způsobit vyblednutí barevného textilního materiálu na kočárku.
- Průběžně kontrolujte šrouby a osičky u koleček kočárku a v případě poškození je okamžitě vyměňte.

Rozkládání kočárku

zvednout rukojeť dle obrázku

jakmile je kočárek rozložený dle obr. 1b uslyšíte kliknutí na obou stranách kočárku. Před použitím vždy prověřte, že je kočárek správně zajištěný.

Nasazení a vysunutí zadních koleček

Nasazení zadního kola: Nasaďte čep do plastové části konstrukce dle obr. 2a a u druhého kola postupujte stejnou cestou. 2b. Vysazení zadního kola: zatáhněte za kovovou pojistku - šipka 1 a vytáhněte kolečko ve směru šipky 2

Nasazení a vysunutí předních koleček

Nasazení předního kola: Nasaďte čep do plastové části konstrukce dle obr. 3a a u druhého kola postupujte stejnou cestou. 3b. Vysazení předního kola: zmáčkněte malou kovovou pojistku - šipka 1 a zároveň vytahujte kolečko ve směru šipky 2

Funkce otočných předních kol 360 stupňů

Zvedněte plastovou pojistku nad kolem směrem nahoru a kolečko se uzamkne a neotáčí se o 360°, pokud posunete pojistku směrem dolů, tak se kolečko odemkne a je otočné o 360° viz obrázek 4a.

Zabrzdnění kočárku

Šlápnete na páčku brzdy a kočárek se tak zabrzdí, zvednutím páčky směrem nahoru se kočárek odbrzdí. Obr. 4b

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s dítětem dovnitř nebo ven vždy kočárek zabrzděte!

Nasazení sedáku

Nasaďte sedák dle obr. 5 (zády k matce) a uslyšíte kliknutí na obou stranách kočárku a ujistěte se, že je sedák správně zajištěn v konstrukci Pro nastavení sedáku opačným směrem (čelem k matce) postupujte stejným způsobem.

Nasazení madla

- Nasunete madlo do konzol, uslyšíte kliknutí viz. Obr. 6a.

UPOZORNĚNÍ: Prosím ujistěte se, že je madlo nasazeno do správné pozice

Odejmutí madla

zmáčknete tlačítko dle šipky 1 na obrázku 6b a vysunete madlo

Nasazení stříšky

Nasadíte stříšku do držáku na bočních stranách konstrukce dle obrázku 7a.

Polohování stříšky:

Polohujte stříšku směrem dopředu nebo směrem dozadu dle obr. 7b.

Použití teleskopické rukojeti

Zmáčkněte tlačítko dle šipky na obrázku 8

Nastavení opěrky nohou

Stiskněte tlačítko dle šipky na obrázku 9 nastavujte opěrku nohou do 3 možných poloh.

Nastavení zádové opěrky

Zvednete páčku dle šipky na obrázku 10a a nastavujte zádovou opěrku do 3 možných poloh (do lehu nebo sedu) dle obrázku 10b

Nastavení sportovního sedáku po i proti směru jízdy

Zatáhněte za plastovou pojistku a vysunete sedák směrem nahoru dle šipky na obrázku 11a a nastavte sedák dle obrázku 11b a nasaďte do konstrukce kočárku.

Skládání kočárku

Pokud je sedák nasazen zády k matce, tak snižte teleskopickou rukojeť do nejnižší pozice dle obr. 12a, zvedněte sedák k rukojeti směrem nahoru dle obr. 12b. Potom zmáčkněte a přidržte tlačítko dle šipky 3 a zároveň současně zvedněte držák dle šipky 4 na obrázku 12c a nakonec uvolněte tlačítko a složte kočárek dle obrázku 12d.

Pokud je sedák nasazen čelem k matce, tak snižte teleskopickou rukojeť do nejnižší pozice dle obr. 12e, složte zádovou opěrku směrem k rukojeti dle obr. 12f. Potom zmáčkněte a přidržte tlačítko dle šipky a zároveň současně zvedněte držák dle šipky 4 na obrázku 12g a nakonec uvolněte tlačítko a složte kočárek dle obrázku 12h.

UPOZORNĚNÍ! PŘED SKLÁDÁNÍM KOČÁRKU SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ NASTAVENA DO NEJNIŽŠÍ POZICE, CHRÁNÍTE TAK RUKOJEŤ A ZAMEZÍTE POŠKOZENÍ RUKOJETI O PODLAHU!

Použití hluboké vany

Rozložení hluboké vany – vyndejte vystýlku a matraci, zatáhněte za kovové vzpěry a zacvaknete do úchytů na dně hluboké vany dle šipky na obrázku 13a a uslyšíte kliknutí.

POZOR! Hluboká vana je navržena pro dítě do 6 měsíců a váhy dítěte do 9kg, pro dítě, které si samo nesedá nebo nestaví na kolena. Nepoužívejte hlubokou vanu, pokud si dítě samo sedá a zvedá na kolena!

UPOZORNĚNÍ! Nevkládejte žádnou jinou další matraci o větší tloušťce než 15mm.

Stříšku lze nastavit do 3 poloh - zmáčkněte současně obě tlačítka na bočních stranách stříšky a nastavíte polohu stříšky. Na vrchní části stříšky je madlo na přenášení. Pokud budete přenášet hlubokou vanu za toto madlo, tak nastavte stříšku do vrchní pozice.

POZOR! Před přenášením hluboké vany za vrchní madlo se ujistěte, že je stříška správně nastavena a zajištěna ve vrchní pozici.

POZOR! Hluboká vana musí být vždy nasazena do konstrukce podvozku proti směru jízdy (při tomto správném nastavení osoba, která veze kočárek vidí na dítě v kočárku)

POZOR! Před nasazením hluboké vany do konstrukce podvozku vždy použijte brzdu.

Před nasazením hluboké vany do konstrukce podvozku odejměte madlo a sedák a nasadte správné adaptéry a nasadte na ně hlubokou vanu, uslyšíte kliknutí viz.

POZOR! Před použitím se vždy ujistěte, že je hluboká vana správně nasazena do konstrukce podvozku.

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

Vysazení hluboké vany z konstrukce

POZOR! Před vysazením hluboké vany z konstrukce podvozku vždy použijte brzdu.

Pro odejmutí hluboké vany z konstrukce zmáčkněte pojistku na obou stranách adaptéru hluboké vany a táhněte směrem nahoru dle obr. 13h

NIKDY NEODPOJUJTE HLUBOKOU KORBÚ OD PODVOZKU, POKUD JE DÍTĚ UVNITŘ!!!

NIKDY NEPŘENÁŠEJTE DÍTĚ V HLUBOKÉ KORBĚ!!!

Použití bezpečnostních popruhů

Obr. 14: Jsou 2 polohy použití bezpečnostních pásů. Vždy nastavte do správného otvoru dle výšky dítěte.

Použití bezpečnostní zajišťovací spony

Zacvakněte všechny části do zajišťovací spony dle obr. 15c

Zmáčkněte prostřední tlačítko spony a uvolníte tak pásy viz. Obr. 15f

Délka popruhů lze nastavit zatažením pásů u spony na obou stranách

Bezpečí dítěte je Vaší odpovědností!!!

Upozornění: při manipulaci s madlem vždy dbejte na to, aby bylo dítě z dosahu pohyblivých částí!

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte Vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání kočárku držte dítě mimo dosah ohebných částí kočárku!

UPOZORNĚNÍ: Odstraňte plastový obal z dosahu dítěte, hrozí nebezpečí udušení!

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se přesvědčte, zda jsou všechny blokové zařízení zapojené!

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

UPOZORNĚNÍ: Kombinovaný kočárek je určen pro dítě od narození do 3 let.

UPOZORNĚNÍ: Hluboká korba je určena pro děti maximálně do 6 měsíců nebo méně, pokud si samo dítě sedá bez pomoci!

UPOZORNĚNÍ: Sportovní sedák není vhodný pro děti mladší 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Ponechat dítě bez dozoru je velmi nebezpečné!

UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je přípeňovací zařízení hluboké korby, sportovního sedáku nebo autosedačky před použitím správně zapojeny.

POZOR! Pokud měníte nastavení, tak vždy přidržte sedák a ujistěte se, že je kočárek zabrzděn.

Nepřipojujte ke kočárku skate pro druhé dítě!!!

Jakékoliv příslušenství, které není schválenou značkou Moon se nesmí používat.

Nikdy nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které poskytuje značka Moon.

Nikdy nezkoušejte kočárek složit, pokud je v něm dítě, hrozí skřípnutí dítěte.

Nikdy nedovolte, aby dítě ležlo na kočárku, může dojít ke zranění dítěte nebo poškození kočárku.

Nikdy nenechávejte dítě v kočárku s nasazenou pláštěnkou, jen při běžném venkovním použití.

• Nikdy nepoužívejte kočárek na parketách, laminátových podlahách, linoleu nebo koberci!

Kolečka kočárku mohou způsobit skvrny, které nelze odstranit.

• Upozorňujeme, že vzory kočárků, barvy na obrázku a příslušenství kočárku v tomto manuálu se mohou lišit od toho kočárku, který jste si zakoupili.

• Vyhrazeno právo na technické změny.

V případě, že máte problém se skládáním nebo rozkládáním kočárku, tak nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by nastat poškození kočárku. Přečtěte si pokyny pro skládání a rozkládání kočárku v návodu k použití. Pokud bude někdo jiný než rodič používat kočárek, tak musí být patřičně obeznámen jak výrobek používat.

Záruka

Záruční doba na Vámi zakoupený výrobek je 24 měsíců od data nákupu.

SERVIS

Při jakýchkoliv potížích kontaktujte nejbližšího prodejce nebo dovozce a distributora značky Moon pro Českou a Slovenskou republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: info@babybusiness.cz