

# MOON RESEA +

## Upozornenie:

- Pečlivo si prečítajte tieto pokyny a uchovajte pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov môže byť bezpečie Vášho dieťaťa ohrozené.
- Nikdy nedávajte do kočíka ďalšie dieťa, batožinu, tovar alebo príslušenstvo než ako sa odporúča v nasledujúcich pokynoch.
- Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Môže to byť nebezpečné.
- Pri zmenách nastavení kočíka sa vždy uistite, že sa telo dieťaťa nedotýka pohyblivých častí kočíka.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou kočíka, aby ste zamedzili vážnemu zraneniu spôsobené pádom alebo vyklúnutiu.
- Nikdy nedovoľte Vášmu dieťaťu sa stavať na sedák kočíka.
- **Nikdy nemanipulujte so športovým sedákom, ak je dieťa vnútri.**
- Nikdy nepoložte opierku chrbta, keď je Vaše dieťa v kočíku.
- Tento kočík je navrhnutý len na prevážanie iba jedného dieťaťa.
- Nikdy nevešajte batožinu za rukoväte, pretože kočík sa stane nestabilným a hrozí riziko prevrhnutia kočíka.
- Nikdy nepoužívajte kočík na eskalátoroch a schodoch. Vždy zložte a preneste.
- Na prekonanie nerovnosti na ceste alebo schodu musíte prednú časť kočíka a tiež zadnú časť nadvihnúť
- Pri parkovaní kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
- Pred vloženie dieťa do kočíka, tak sa vždy uistite, že je kočík správne postavený a že sú všetky zámky správne zaistené.
- Dodržujte nosnosť kočíka, inak sa kočík stane nestabilným. Tento kočík je navrhnutý len pre jedno dieťa od 0 - 36 mesiacov a hmotnosti do 22kg.
- Všetok náklad v nákupnom košíku nesmie prekročiť 3kg.
- Maximálna nosnosť tašky je 1 kg.
- Športový sedák nie je vhodný pre dieťa do 6 mesiacov.
- Nikdy nepoužívajte kočík v priamej blízkosti otvoreného ohňa, plameňov, grilu alebo ohrievača.
- Nikdy nepoužívajte kočík, ak chýba nejaká skrutka, matka, podložka alebo v prípade, že je nejaká časť kočíka poškodená.
- Nikdy nepoužívajte kočík pre jazdu na kolieskových korčuľiach alebo behanie.
- Vždy používajte ramenné popruhy spolu s bedrovými pásmi.
- Priebežne kočík kontrolujte, udržiavajte a čistite.

## Záruka:

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný podľa návodu.

## Záruka sa nevťahuje na:

- 1) **Mechanické poškodenie konštrukcie alebo počahu (odreniny konštrukcie a následné hrdzavenie vo vlhkom prostredí, roztrhnutie, prederavenie, rozpáranie počahu, zaškrtnutie látkového počahu)**
- 2) **Prasknutie, ohnutie, alebo roztrhnutie - pôsobením nadmernej sily, alebo nedodržaním postupu v návode, resp. preťažovaním výrobku a následné komplikácie s týmto spojené.**
- 3) **Časti poškodené bežným mechanickým opotrebením (jazdené kolieska a puzdrá, vôľa pohyblivých spojov, vrzganie pri nedostatočnom mazaní, farebné odlišnosti spôsobené trením, ohýbaním na exponovaný miestach, nevhodným čistením, zatečením, slnečným žiarením)**
- 4) **Nárok na záručnú opravu zaniká, ak sa zistilo, že k poškodeniu výrobku došlo nevhodnou alebo násilnou manipuláciou, iným mechanickým poškodením, bežným opotrebením pri používaní výrobku, nevhodným čistením pod.**
- 5) **Záruka sa nevťahuje na vyblednutie látky. Aby bola zachovaná stálofarebnosť pri pôsobení slnečným žiarením, tak by látky u kočíku museli byť opatrené špeciálnou chemickou úpravou. Akékoľvek chemické prípravky môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie a vývoj Vášho dieťaťa.**

## Starostlivosť a údržba:

- Priebežne kočík udržiavajte a premazávajte všetky pohyblivé časti silikónovým olejom. Odporúčame WD40. Zaistíte si tak plynulú jazdu.
- Na čistenie sedáka použite vlhkú handru a nechajte voľne usušiť.
- Priebežne kočík kontrolujte. Ak nejaká súčiastka, skrutka alebo matička chýba, je uvoľnená, zlomená alebo inak zničená, tak vždy ihneď opravte alebo nahraďte.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunkčný, tak prestaňte kočík používať.
- Konštrukciu kočíka čistite bežným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
- Vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farebného textilného materiálu na kočíku.
- Priebežne kontrolujte skrutky a osičky u koliesok kočíka a v prípade poškodenia je okamžite vymeňte.

### **Rozkladanie kočíka**

zdvihnúť rukoväť podľa obrázku 1a

akonáhle je kočík rozložený podľa obr. 1b počujete kliknutie na oboch stranách kočíka. Pred použitím vždy preverte, že je kočík správne zaistený.

### **Nasadenie a vysunutie zadných koliesok**

Nasadenie zadného kolesa: Nasadte čap do plastovej časti konštrukcie podľa obr. 2a a u druhého kola postupujte rovnakou cestou.

Vysadenie zadného kolesa: zatiahnite za kovovú poistku - šípka 1 a vytiahnite koliesko v smere šípky 2

### **Nasadenie a vysunutie predných koliesok**

Nasadenie predného kolesa: Nasadte čap do plastovej časti konštrukcie podľa obr. 3a a u druhého kola postupujte rovnakou cestou.

Vysadenie predného kolesa: stlačte malú kovovú poistku - šípka 1 a zároveň vyťahujte koliesko v smere šípky 2

### **Funkcia otočných predných kolies 360 stupňov**

Zdvihnite plastovú poistku nad okolo smerom nahor a koliesko sa uzamkne a neotáča sa o 360 °, ak posuniete poistku smerom dole, tak sa koliesko odomkne a je otočné o 360 ° vid' obrázok 4a.

### **Zabrzdenie kočíka**

Šliapnete na páčku brzdy a kočík sa tak zabrzdí, zdvihnutím páčky smerom nahor sa kočík odbrzdí. Obr. 4b

**UPOZORNENIE: Pri manipulácii s dieťaťom dovnútra alebo von vždy kočík zabrzďte!**

### **Nasadenie sedáku**

Nasadte sedák podľa obr. 5 (chrbtom k matke) a budete počuť kliknutie na oboch stranách kočíka a uistite sa, že je sedadlo správne zaistené v konštrukcii

Pre nastavenie sedadla opačným smerom (čelom k matke) postupujte rovnakým spôsobom.

### **Nasadenie madlá**

- nasuniete madlo do konzol, budete počuť kliknutie vid'. Obr. 6a.

**UPOZORNENIE: Prosím uistite sa, že je madlo nasadených do správnej pozície**

### **Odobratie madlá**

stlačíte tlačidlo podľa šípky 1 na obrázku 6b a vysuniete madlo

### **Nasadenie striešky**

Nasadíte striešku do držiaka na bočných stranách konštrukcie podľa obrázku 7a.

#### **Polohovanie striešky:**

Polohujte striešku smerom dopredu alebo dozadu podľa obr. 7b.

### **Použitie teleskopickej rukoväte**

Stlačte tlačidlo podľa šípky na obrázku 8

### **Nastavenie opierky nôh**

Stlačte tlačidlo podľa šípky na obrázku 9 nastavujte opierku nôh do 3 možných polôh.

### **Nastavenie chrbtovej opierky**

Zdvihnete páčku podľa šípky na obrázku 10a a nastavujte chrbtovú opierku do 3 možných polôh (do ľahu alebo sedu) podľa obrázku 10b

### **Nastavenie športového sedadla po i proti smeru jazdy**

Zatiahnete za plastovú poistku a vysuniete sedák smerom nahor podľa šípky na obrázku 11a a nastavte sedák podľa obrázku 11b a nasadte do konštrukcie kočíka.

### **Skladanie kočíka**

Ak je sedák nasadený chrbtom k matke, tak znížte teleskopickú rukoväť do najnižšej pozície podľa obr. 12a, zdvihnite sedák k rukoväti smerom nahor podľa obr. 12b. Potom stlačte a podržte tlačidlo podľa šípky 3 a zároveň súčasne zdvihnite držiak podľa šípky 4 na obrázku 12c a nakoniec uvoľnite tlačidlo a zložte kočík podľa obrázku 12d.

Ak je sedák nasadený čelom k matke, tak znížte teleskopickú rukoväť do najnižšej pozície podľa obr. 12e, zložte chrbtovú opierku smerom k rukoväti podľa obr. 12f. Potom stlačte a podržte tlačidlo podľa šípky a zároveň súčasne zdvihnite držiak podľa šípky 4 na obrázku 12g a nakoniec uvoľnite tlačidlo a zložte kočík podľa obrázku 12h.

**UPOZORNENIE! PRED SKLADANÍM KOČÍKA SA VŽDY UISTITE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RÚČKA NASTAVENÁ DO NAJNIŽŠIE POZÍCIE, CHRÁNITE TAK RUKOVÄŤ A ZAMEDZÍTE POŠKODENIE RUKOVÄTE O PODLAHU!**

### **Použitie hlboké vane (ak je súčasťou kočíka)**

Rozloženie hlboké vane - vyberte výstelku a matrac, zatahnete za kovové vzpery a zacvaknite do úchytoch na dne hlboké vane podľa šípky na obrázku 13a a budete počuť kliknutie.

**POZOR!** Hlboká vaňa je navrhnutá pre dieťa do 6 mesiacov a váhy dieťaťa do 9kg, pre dieťa, ktoré si samo nesadá alebo nestavia na kolená. Nepoužívajte hlbokú vaňu, keď si dieťa samo sadá a dvíha na kolená!

**UPOZORNENIE!** Nevkladajte žiadnu inú ďalšiu matrac o väčšej hrúbke než 15mm.

Striešku je možné nastaviť do 3 polôh - stlačíte súčasne obe tlačidlá na bočných stranách striešky a nastavíte polohu striešky. Na vrchnej časti striešky je madlo na prenášanie. Ak budete prenášať hlbokú vaňu za toto držadlo, tak nastavte striešku do vrchnej pozície.

**POZOR!** Pred prenášaním hlboké vane za vrchnú madlo sa uistite, že je strieška správne nastavená a zabezpečená vo vrchnej pozícii.

**POZOR!** Hlboká vaňa musí byť vždy nasadená do konštrukcie podvozka preto smeru jazdy (pri tomto správnom nastavení osoba, ktorá vieze kočík vidí na dieťa v kočíku)

**POZOR!** Pred nasadením hlboké vane do konštrukcie podvozka vždy použite brzdu.

Pred nasadením hlboké vane do konštrukcie podvozka odoberte madlo a sedák a nasadte správne adaptéry a nasadte na ne hlbokú vaňu, budete počuť kliknutie vid'. Obr. 13g.

**POZOR!** Pred použitím sa vždy uistite, že je hlboká vane správne nasadená do konštrukcie podvozka.

**UPOZORNENIE:** Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

**13h Vysadenie hlboké vane z konštrukcie**

**POZOR!** Pred vysadením hlboké vane z konštrukcie podvozka vždy použite brzdu.

Pre odobratie hlboké vane z konštrukcie stlačte poistku na oboch stranách adaptéra hlboké vane a ťaháte smerom nahor podľa obr. 13h

**NIKDY NEODPÁJAJTE HLBOKÚ KORBU OD KONŠTRUKCIE, AK JE DIEŤA VNÚTRI !!!**

**NIKDY NEPRENÁŠAJTE DIEŤA V HLBOKEJ KORBE!!!**

#### **14. Použitie bezpečnostných popruhov**

Obr. 14: Sú 2 polohy použitia bezpečnostných pásov. Vždy nastavte do správneho otvoru podľa výšky dieťaťa.

#### **15. Použitie bezpečnostné zaistovacie svorky**

Zacvaknite všetky časti do zaistovacie spony podľa obr. 15c

Stlačte prostredné tlačidlo pracky a uvoľníte tak pásy vid'. Obr. 15f

Dĺžka popruhov možno nastaviť zatahnutím pásov u spony na oboch stranách

#### **Bezpečie dieťaťa je Vašou zodpovednosťou !!!**

**Upozornenie:** pri manipulácii s držadlom vždy dbajte na to, aby bolo dieťa z dosahu pohyblivých častí!

**UPOZORNENIE:** Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby si s týmto výrobkom hralo.

**UPOZORNENIE:** Pri skladaní a rozkladaní kočíka držte dieťa mimo dosahu ohybných častí kočíka!

**UPOZORNENIE:** Odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenía!

**UPOZORNENIE:** Pred použitím sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenie zapojené!

**UPOZORNENIE:** Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

**UPOZORNENIE:** Kombinovaný kočík je určený pre dieťa od narodenia do 3 rokov.

**UPOZORNENIE:** Hlboká korba je určená pre deti maximálne do 6 mesiacov alebo menej, ak si samo dieťa sadá bez pomoci!

**UPOZORNENIE:** Športové sedadlo nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

**UPOZORNENIE:** Ponechať dieťa bez dozoru je veľmi nebezpečné!

**UPOZORNENIE:** Vždy sa uistite, že je pripevňovacia zariadenie hlboké vane, športového sedadla alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

**POZOR!** Ak meníte nastavenie, tak vždy pridržte sedák a uistite sa, že je kočík zabrzdzený.

**Nepripájajte ku kočíku skate pre druhé dieťa !!!**

**Akékoľvek príslušenstvo, ktoré nie je schválenou značkou Moon sa nesmie používať.**

**Nikdy nepoužívajte iné náhradné diely než tie, ktoré poskytuje značka Moon.**

**Nikdy neskúšajte kočík zložiť, pokiaľ je v ňom dieťa, hrozí priškripeniu dieťaťa.**

**Nikdy nedovoľte, aby dieťa liezlo na kočík, môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu kočíka.**

**Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s nasadenou pláštenukou, len pri bežnom vonkajšom použití.**

• **Nikdy nepoužívajte kočík na parketách, laminátových podlahách, linoleu alebo koberci!**

**Kolieska kočíku môžu spôsobiť škvrny, ktoré nemožno odstrániť.**

• **Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu líšiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.**

• **Vyhradené právo na technické zmeny.**

V prípade, že máte problém so skladaním alebo rozkladaním kočíka, tak nikdy nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by nastať poškodenie kočíka. Prečítajte si pokyny pre skladanie a rozkladanie kočíka v návode na použitie. Pokiaľ bude niekto iný ako rodič používať kočík, tak musí byť patrične oboznámený ako výrobok používať.

#### **Záruka**

Záručná doba na Vami zakúpený výrobok je 24 mesiacov od dátumu nákupu. **SERVIS** Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dovozcu a distribútora značky Moon pre Českú a Slovenskú republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov, Tel: +420 731 564 030, Tel: +420 739 622 208, e-mail: info@babybusiness.cz