

MOON RESEA Sport

Upozornenie:

- Pečlivo si prečítajte tieto pokyny a uchovajte pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov môže byť bezpečie Vášho dieťaťa ohrozené.
- Nikdy nedávajte do kočíka ďalšie dieťa, batožinu, tovar alebo príslušenstvo než ako sa odporúča v nasledujúcich pokynoch.
- Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Môže to byť nebezpečné.
- Pri zmenách nastavení kočíka sa vždy uistite, že sa telo dieťaťa nedotýka pohyblivých častí kočíka.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou kočíka, aby ste zamedzili vážnemu zraneniu spôsobenému pádom alebo vykĺznutiu.
- Nikdy nedovoľte Vášmu dieťaťu sa stavať na sedák kočíka.
- **Nikdy nemanipulujte so športovým sedákom, ak je dieťa vnútri.**
- Nikdy nepoložte opierku chrbta, keď je Vaše dieťa v kočíku.
- Tento kočík je navrhnutý len na prevážanie iba jedného dieťaťa.
- Nikdy nevešajte batožinu za rukoväť, pretože kočík sa stane nestabilným a hrozí riziko prevrhnutia kočíka.
- Nikdy nepoužívajte kočík na eskalátoroch a schodoch. Vždy zložte a preneste.
- Na prekonanie nerovnosti na ceste alebo schodu musíte prednú časť kočíka a tiež zadnú časť nadvihnúť
- Pri parkovaní kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
- Pred vložením dieťa do kočíka, tak sa vždy uistite, že je kočík správne postavený a že sú všetky zámky správne zaistené.
- Dodržujte nosnosť kočíka, inak sa kočík stane nestabilným. Tento kočík je navrhnutý len pre jedno dieťa od 0 - 36 mesiacov a hmotnosti do 22kg.
- Všetok náklad v nákupnom košíku nesmie prekročiť 3kg.
- Maximálna nosnosť tašky je 2 kg.
- Športový sedák nie je vhodný pre dieťa do 6 mesiacov.
- Nikdy nepoužívajte kočík v priamej blízkosti otvoreného ohňa, plameňov, grilu alebo ohrievača.
- Nikdy nepoužívajte kočík, ak chýba nejaký skrutka, matka, podložka alebo v prípade, že je nejaká časť kočíka poškodená.
- Nikdy nepoužívajte kočík pre jazdu na kolieskových korčuliach alebo behanie.
- Vždy používajte ramenné popruhy spolu s bedrovými pásmi.
- Priebežne kočík kontrolujte, udržiavajte a čistite.

Záruka:

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný podľa návodu.

Záruka sa nevťahuje na:

- 1) Mechanické poškodenie konštrukcie alebo poťahu (odreniny konštrukcie a následné hrdzavenie vo vlhkom prostredí, roztrhnutie, prederavenie, rozpáranie poťahu, zaškrtnutie látkového poťahu)**
- 2) Prasknutie, ohnutie, alebo roztrhnutie - pôsobením nadmernej sily, alebo nedodržaním postupu v návode, resp. preťažovaním výrobku a následné komplikácie s týmto spojené.**
- 3) Časti poškodené bežným mechanickým opotrebením (jazdené kolieska a puzdrá, vôľa pohyblivých spojov, vrzganie pri nedostatočnom mazaní, farebné odlišnosti spôsobené trením, ohýbaním na exponovaných miestach, nevhodným čistením, zatečením, slnečným žiarením)**
- 4) Nárok na záručnú opravu zaniká, ak sa zistilo, že k poškodeniu výrobku došlo nevhodnou alebo násilnou manipuláciou, iným mechanickým poškodením, bežným opotrebením pri používaní výrobku, nevhodným čistením pod.**
- 5) Záruka sa nevťahuje na vyblednutie látky. Aby bola zachovaná stálofarebnosť pri pôsobení slnečným žiarením, tak by látky u kočíku museli byť opatrené špeciálnou chemickou úpravou. Akékoľvek chemické prípravky môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie a vývoj Vášho dieťaťa.**

Starostlivosť a údržba:

- Priebežne kočík udržiavajte a premazávajte všetky pohyblivé časti silikónovým olejom. Odporúčame WD40. Zaistíte si tak plynulú jazdu.
- Na čistenie sedáka použite vlhkú handru a nechajte voľne usušiť.
- Priebežne kočík kontrolujte. Ak nejaká súčiastka, skrutka alebo matička chýba, je uvoľnená, zlomená alebo inak zničená, tak vždy ihneď opravte alebo nahraďte.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunkčný, tak prestaňte kočík používať.
- Konštrukciu kočíka čistite bežným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
- Vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farebného textilného materiálu na kočíku.
- Priebežne kontrolujte skrutky a osičky u koliesok kočíka a v prípade poškodenia je okamžite vymeňte.

1. Rozkladanie kočíka

1a. zdvihnúť rukoväť podľa obrázku 1a

1b akonáhle je kočík rozložený podľa obr. 1b počujete kliknutie na oboch stranách kočíka. Pred použitím vždy preverte, že je kočík správne zaistený.

2. Nasadenie a vysunutie zadných koliesok

2a. Nasadenie zadného kolesa: Nasadte čap do plastovej časti konštrukcie podľa obr. 2a a u druhého kola postupujte rovnakou cestou.

2b. Vysadenie zadného kolesa: zatiahnite za kovovú poistku - šípka 1 a vytiahnite koliesko v smere šípky 2

3. Nasadenie a vysunutie predných koliesok

3a. Nasadenie predného kolesa: Nasadte čap do plastovej časti konštrukcie podľa obr. 3a a u druhého kola postupujte rovnakou cestou.

3b. Vysadenie predného kolesa: stlačte malú kovovú poistku - šípka 1 a zároveň vyťahujte koliesko v smere šípky 2

4a Funkcia otočných predných kolies 360 stupňov

Zdvihnite plastovú poistku nad okolo smerom nahor a koliesko sa uzamkne a neotáča sa o 360 °, ak posuniete poistku smerom dole, tak sa koliesko odomkne a je otočné o 360 ° vid' obrázok 4a.

4b. Zabrzdzenie kočíka

Šliapnete na páčku brzdy a kočík sa tak zabrzdí, zdvihnutím páčky smerom nahor sa kočík odbrzdí. Obr. 4b

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s dieťaťom dovnútra alebo von vždy kočík zabrzďte!

5. Nasadenie sedáku

Nasadte sedák podľa obr. 5 (chrbtom k matke) a budete počuť kliknutie na oboch stranách kočíka a uistite sa, že je sedadlo správne zaistené v konštrukcii

Pre nastavenie sedadla opačným smerom (čelom k matke) postupujte rovnakým spôsobom.

6a. Nasadenie madlá

- nasuniete madlo do konzol, budete počuť kliknutie vid'. Obr. 6a.

UPOZORNENIE: Prosím uistite sa, že je madlo nasadených do správnej pozície

6b. Odobratie madlá

stlačte tlačidlo podľa šípky 1 na obrázku 6b a vysuniete madlo

7a. Nasadenie striešky

Nasadíte striešku do držiaka na bočných stranách konštrukcie podľa obrázku 7a.

7b. Polohovanie striešky:

Polohujte striešku smerom dopredu alebo dozadu podľa obr. 7b.

8. Použitie teleskopической rukoväte

Stlačte tlačidlo podľa šípky na obrázku 8

9. Nastavenie opierky nôh

Stlačte tlačidlo podľa šípky na obrázku 9 nastavujte opierku nôh do 3 možných polôh.

10. Nastavenie chrbtovej opierky

Zdvihnete páčku podľa šípky na obrázku 10a a nastavujte chrbtovú opierku do 3 možných polôh (do ľahu alebo sedu) podľa obrázku 10b

11. Nastavenie športového sedadla po i proti smeru jazdy

Zatiahnete za plastovú poistku a vysuniete sedák smerom nahor podľa šípky na obrázku 11a a nastavte sedák podľa obrázku 11b a nasadte do konštrukcie kočíka.

12. Skladanie kočíka

Ak je sedák nasadený chrbtom k matke, tak znížte teleskopickú rukoväť do najnižšej pozície podľa obr. 12a, zdvihnite sedák k rukoväti smerom nahor podľa obr. 12b. Potom stlačte a podržte tlačidlo podľa šípky 3 a zároveň súčasne zdvihnite držiak podľa šípky 4 na obrázku 12c a nakoniec uvoľnite tlačidlo a zložte kočík podľa obrázku 12d.

Ak je sedák nasadený čelom k matke, tak znížte teleskopickú rukoväť do najnižšej pozície podľa obr. 12e, zložte chrbtovú opierku smerom k rukoväti podľa obr. 12f. Potom stlačte a podržte tlačidlo podľa šípky a zároveň súčasne zdvihnite držiak podľa šípky 4 na obrázku 12g a nakoniec uvoľnite tlačidlo a zložte kočík podľa obrázku 12h.

UPOZORNENIE! PRED SKLADANÍM KOČÍKA SA VŽDY UISTITE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RÚČKA NASTAVENÁ DO NAJNIŽŠIE POZÍCIE, CHRÁNITE TAK RUKOVÄŤ A ZAMEDZÍTE POŠKODENIE RUKOVÄTE O PODLAHU!

13. Použitie bezpečnostných popruhov

Obr. 14: Sú 2 polohy použitia bezpečnostných pásov. Vždy nastavte do správneho otvoru podľa výšky dieťaťa.

14. Použitie bezpečnostné zaisťovacie svorky

Zacvaknite všetky časti do zaisťovacie spony podľa obr. 15c

Stlačte prostredné tlačidlo pracky a uvoľníte tak pásy vid'. Obr. 15f

Dĺžka popruhov možno nastaviť zatiahnutím pásov u spony na oboch stranách

Bezpečie dieťaťa je Vašou zodpovednosťou !!!

Upozornenie: pri manipulácii s držadlom vždy dbajte na to, aby bolo dieťa z dosahu pohyblivých častí!

UPOZORNENIE: Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby si s týmto výrobkom hralo.

UPOZORNENIE: Pri skladaní a rozkladaní kočíka držte dieťa mimo dosahu ohybných častí kočíka!

UPOZORNENIE: Odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenía!

UPOZORNENIE: Pred použitím sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenie zapojené!

UPOZORNENIE: Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

UPOZORNENIE: Športové sedadlo nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Ponechať dieťa bez dozoru je veľmi nebezpečné!

UPOZORNENIE: Vždy sa uistite, že je pripevňovacia zariadenie hlbokkej korby, športového sedadla alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

POZOR! Ak meníte nastavenie, tak vždy pridržte sedák a uistite sa, že je kočík zabrzdený.

Nepripájajte ku kočíku skate pre druhé dieťa !!!

Akékoľvek príslušenstvo, ktoré nie je schválenou značkou Moon sa nesmie používať.

Nikdy nepoužívajte iné náhradné diely než tie, ktoré poskytuje značka Moon.

Nikdy neskúšajte kočík zložiť, pokiaľ je v ňom dieťa, hrozí priškripeniu dieťaťa.

Nikdy nedovoľte, aby dieťa liezlo na kočík, môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu kočíka.

Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s nasadenou pláštenkou, len pri bežnom vonkajšom použití.

• **Nikdy nepoužívajte kočík na parketách, laminátových podlahách, linoleu alebo koberci!**

Kolieska kočíku môžu spôsobiť škrvy, ktoré nemožno odstrániť.

• **Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu líšiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.**

• **Vyhradené právo na technické zmeny.**

V prípade, že máte problém so skladaním alebo rozkladaním kočíka, tak nikdy nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by nastať poškodenie kočíka. Prečítajte si pokyny pre skladanie a rozkladanie kočíka v návode na použitie. Pokiaľ bude niekto iný ako rodič používať kočík, tak musí byť patrične oboznámený ako výrobok používať.

Záruka

Záručná doba na Vami zakúpený výrobok je 24 mesiacov od dátumu nákupu.

SERVIS

Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dovozcu a distribútora značky Moon pre Českú a Slovenskú republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: info@babybusiness.cz