

# MOON ZAC

## Upozornenie:

- Pečlivo si prečítajte tieto pokyny a uchovajte pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov môže byť bezpečie Vášho dieťaťa ohrozené.
- Nikdy nedávajte do kočíka ďalšie dieťa, batožinu, tovar alebo príslušenstvo než ako sa odporúča v nasledujúcich pokynoch.
- Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Môže to byť nebezpečné.
- Pri zmenách nastavení kočíka sa vždy uistite, že sa telo dieťaťa nedotýka pohyblivých častí kočíka.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou kočíka, aby ste zamedzili vážnemu zraneniu spôsobenému pádom alebo vyklúznutiu.
- Nikdy nedovoľte Vášmu dieťaťu sa stavať na sedák kočíka.
- **Nikdy nemanipulujte so športovým sedákom, ak je dieťa vnútri.**
- Nikdy nepoložte opierku chrbta, keď je Vaše dieťa v kočíku.
- Tento kočík je navrhnutý len na prevážanie iba jedného dieťaťa.
- Nikdy nevešajte batožinu za rukoväť, pretože kočík sa stane nestabilným a hrozí riziko prevrhnutia kočíka.
- Nikdy nepoužívajte kočík na eskalátoroch a schodoch. Vždy zložte a preneste.
- Na prekonanie nerovnosti na ceste alebo schodu musíte prednú časť kočíka a tiež zadnú časť nadvihnúť
- Pri parkovaní kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
- Pred vložením dieťa do kočíka, tak sa vždy uistite, že je kočík správne postavený a že sú všetky zámky správne zaistené.
- Dodržujte nosnosť kočíka, inak sa kočík stane nestabilným. Tento kočík je navrhnutý len pre jedno dieťa od 0 - 36 mesiacov a hmotnosti do 22kg.
- Všetok náklad v nákupnom košíku nesmie prekročiť 3kg.
- Maximálna nosnosť tašky je 1 kg.
- Športový sedák nie je vhodný pre dieťa do 6 mesiacov.
- Nikdy nepoužívajte kočík v priamej blízkosti otvoreného ohňa, plameňov, grilu alebo ohrievača.
- Nikdy nepoužívajte kočík, ak chýba nejaký skrutka, matka, podložka alebo v prípade, že je nejaká časť kočíka poškodená.
- Nikdy nepoužívajte kočík pre jazdu na kolieskových korčuľiach alebo behanie.
- Vždy používajte ramenné popruhy spolu s bedrovými pásmi.
- Priebežne kočík kontrolujte, udržiavajte a čistite.

## Záruka:

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný podľa návodu.

### Záruka sa nevťahuje na:

- 1) Mechanické poškodenie konštrukcie alebo potahu (odreniny konštrukcie a následné hrdzavenie vo vlhkom prostredí, roztrhnutie, prederavenie, rozpáraniu potahu, zaškrtnutie látkového potahu)**
- 2) Prasknutie, ohnutie, alebo roztrhnutie - pôsobením nadmernej sily, alebo nedodržaním postupu v návode, resp. preťažovaní výrobku a následné komplikácie s týmto spojené.**
- 3) Časti poškodené bežným mechanickým opotrebením (jazdené kolieska a puzdrá, vôľa pohyblivých spojov, vrzganie pri nedostatočnom mazaní, farebné odlišnosti spôsobené trením, ohýbaním na exponovaných miestach, nevhodným čistením, zatečením, slnečným žiarením)**
- 4) Nárok na záručnú opravu zaniká, ak sa zistilo, že k poškodeniu výrobku došlo nevhodnou alebo násilnou manipuláciou, iným mechanickým poškodením, bežným opotrebením pri používaní výrobku, nevhodným čistením pod.**
- 5) Záruka sa nevťahuje na vyblednutie látky. Aby bola zachovaná stálofarebnosť pri pôsobení slnečným žiarením, tak by látky u kočíku museli byť opatrené špeciálnou chemickou úpravou. Akékoľvek chemické prípravky môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie a vývoj Vášho dieťaťa.**

## **Starostlivosť a údržba:**

- Priebežne kočík udržiavajte a premazávajte všetky pohyblivé časti silikónovým olejom. Odporúčame WD40-GT85. Zaistíte si tak plynulú jazdu.
- Na čistenie sedáka použite vlhkú handru a nechajte voľne usušiť.
- Priebežne kočík kontrolujte. Ak nejaká súčiastka, skrutka alebo maticka chýba, je uvoľnená, zlomená alebo inak zničená, tak vždy ihneď opravte alebo nahraďte.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunkčný, tak prestaňte kočík používať.
- Konštrukciu kočíka čistite bežným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
- Vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farebného textilného materiálu na kočíku.
- Priebežne kontrolujte skrutky a osičky u koliesok kočíka a v prípade poškodenia je okamžite vymeňte.

### **1. Rozloženie kočíka**

**A: stlačte súčasne poistku a tlačidlo na rukoväti**

**B: zdvíhajte rukoväť smerom hore kým nebudete počuť kliknutie.**

**C: Kočík je rozložený**

### **2. Nasadenie predných a zadných kolies**

**A: Nasadte predné kolieska podľa šípok na obrázku**

**B: Nasadte zadné kolieska podľa šípok na obrázku**

### **3. Nasadenie madla**

**A: Nasadte madlo podľa šípok na obrázku**

**B: Pre vysadenie madla stlačte tlačidlá na oboch stranách a vysuňte madlo**

### **4. Aretácia a odistenie otočných predných koliesok**

**Stlačte alebo odistite zámok u predných koliesok pre zaistenie alebo uvoľnenie aretácie**

### **5. Nastavenie opierky nôh**

**A: Stlačte tlačidlá na oboch stranách a nastavte opierku nôh smerom dole**

**B: Uchopte opierku nôh a zdvihnite smerom hore**

### **6. Použitie brzdy**

**A: Zaistenie brzdy: zošliapnite brzdú smerom dole podľa obrázku**

**B: Uvoľnenie brzdy: zošliapnite brzdú smerom dopredu**

### **7. Nastavenie chrbtovej opierky**

**A: Zdvihnutie chrbtovej opierky: uchopte popruh a zatiahnite podľa šípok na obrázku**

**B: Zníženie chrbtovej opierky: stlačte tlačidlo a tlačte dole**

### **8. Zloženie kočíka**

**A: Zložte striešku podľa šípok na obrázku**

**B: Uvoľnite poistku podľa obrázku C**

**C: Stlačte druhý bezpečnostný zámok a tlačidlo na rukoväti a tlačte smerom dole**

**D: kočík sa automaticky zloží**

### **9.**

**A: stlačte súčasne poistku a tlačidlo na rukoväti**

**B: zdvíhajte rukoväť smerom hore kým nebudete počuť kliknutie.**

**C: Kočík je rozložený**

### **10. Použitie bezpečnostných popruhov**

**A: Uvoľnenie spony: stlačte tlačidlo na strede spony**

**B: Zapnutie pásov: spojte sponu podľa šípok na obrázku**

**C: Nastavenie pásov: nastavte dĺžku popruhových pásov podľa šípok na obrázku.**

**Bezpečie dieťaťa je Vašou zodpovednosťou !!!**

**Upozornenie:** pri manipulácii s držadlom vždy dbajte na to, aby bolo dieťa z dosahu pohyblivých častí!

**UPOZORNENIE:** Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby si s týmto výrobkom hralo.

**UPOZORNENIE:** Pri skladaní a rozkladaní kočíka držte dieťa mimo dosahu ohybných častí kočíka!

**UPOZORNENIE:** Odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenía!

**UPOZORNENIE:** Pred použitím sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenia zapojené!

**UPOZORNENIE:** Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

**UPOZORNENIE:** Športové sedadlo nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

**UPOZORNENIE:** Ponechať dieťa bez dozoru je veľmi nebezpečné!

**UPOZORNENIE:** Vždy sa uistite, že je pripevňovacia zariadenie hlbkej korby, športového sedadla alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

**POZOR!** Ak meníte nastavenie, tak vždy pridržte sedák a uistite sa, že je kočík zabrzdzený.

**Nepripájajte ku kočíku skate pre druhé dieťa !!!**

**Akokoľvek príslušenstvo, ktoré nie je schválenou značkou Moon sa nesmie používať.**

**Nikdy nepoužívajte iné náhradné diely než tie, ktoré poskytuje značka Moon.**

**Nikdy neskúšajte kočík zložiť, pokiaľ je v ňom dieťa, hrozí priškripeniu dieťaťa.**

**Nikdy nedovoľte, aby dieťa liezlo na kočík, môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu kočíka.**

**Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s nasadenou pláštenkou, len pri bežnom vonkajšom použití.**

• **Nikdy nepoužívajte kočík na parketách, laminátových podlahách, linoleu alebo koberci!**

**Kolieska kočíku môžu spôsobiť škrvny, ktoré nemožno odstrániť.**

• **Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu líšiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.**

• **Vyhradené právo na technické zmeny.**

V prípade, že máte problém so skladaním alebo rozkladaním kočíka, tak nikdy nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by nastať poškodenie kočíka. Prečítajte si pokyny pre skladanie a rozkladanie kočíka v návode na použitie. Pokiaľ bude niekto iný ako rodič používať kočík, tak musí byť patrične oboznámený ako výrobok používať.

## **Záruka**

Záručná doba na Vami zakúpený výrobok je 24 mesiacov od dátumu nákupu.

## **SERVIS**

Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dovozcu a distribútora značky Moon pre Českú a Slovenskú republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: [info@babybusiness.cz](mailto:info@babybusiness.cz)