

MOON ZOÉ

Upozornenie:

- Pečivo si prečítajte tieto pokyny a uchovajte pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov môže byť bezpečie Vášho dieťaťa ohrozené.
- Nikdy nedávajte do kočíka ďalšie dieťa, batožinu, tovar alebo príslušenstvo než ako sa odporúča v nasledujúcich pokynoch.
- Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Môže to byť nebezpečné.
- Pri zmenách nastavení kočíka sa vždy uistite, že sa telo dieťaťa nedotýka pohyblivých častí kočíka.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou kočíka, aby ste zamedzili vážnemu zraneniu spôsobené pádom alebo vykľznutiu.
- Nikdy nedovoľte Vášmu dieťaťu sa stavať na sedák kočíka.
- **Nikdy nemanipulujte so športovým sedákom, ak je dieťa vnútri.**
- Nikdy nepoložujte opierku chrbta, keď je Vaše dieťa v kočíku.
- Tento kočík je navrhnutý len na prevádzanie iba jedného dieťaťa.
- Nikdy nevešajte batožinu za rukoväte, pretože kočík sa stane nestabilným a hrozí riziko prevrhnutia kočíka.
- Nikdy nepoužívajte kočík na eskalátoroch a schodoch. Vždy zložte a preneste.
- Na prekonanie nerovnosti na ceste alebo schodu musíte prednú časť kočíka a tiež zadnú časť nadvihnuť
- Pri parkovaní kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
- Pred vložením dieťa do kočíka, tak sa vždy uistite, že je kočík správne postavený a že sú všetky zámky správne zaistené.
- Dodržujte nosnosť kočíka, inak sa kočík stane nestabilným. Tento kočík je navrhnutý len pre jedno dieťa od 0 - 36 mesiacov a hmotnosti do 22kg.
- Všetok náklad v nákupnom košíku nesmie prekročiť 3kg.
- Maximálna nosnosť tašky je 1 kg.
- Športový sedák nie je vhodný pre dieťa do 6 mesiacov.
- Nikdy nepoužívajte kočík v priamej blízkosti otvoreného ohňa, plameňov, grilu alebo ohrievača.
- Nikdy nepoužívajte kočík, ak chýba nejaký skrutka, matka, podložka alebo v prípade, že je nejaká časť kočíka poškodená.
- Nikdy nepoužívajte kočík pre jazdu na kolieskových korčuliach alebo behanie.
- Vždy používajte ramenné popruhy spolu s bedrovými pásmi.
- Priebežne kočík kontrolujte, udržiavajte a čistite.

Záruka:

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný podľa návodu.

Záruka sa nevzťahuje na:

- 1) Mechanické poškodenie konštrukcie alebo poťahu (odreniny konštrukcie a následné hrdzavaniu vo vlhkom prostredí, roztrhnutie, prederavenie, rozpáranie poťahu, zaškrnutie látkového poťahu)
- 2) Prasknutie, ohnutie, alebo roztrhnutie - pôsobením nadmernej sily, alebo nedodržaním postupu v návode, resp. preťažovaniu výrobku a následné komplikácie s týmto spojené.
- 3) Časti poškodené bežným mechanickým opotrebením (jazdené kolieska a puzdrá, vôľa pohyblivých spojov, vŕzganie pri nedostatočnom mazaní, farebné odlišnosti spôsobené trením, ohýbaním na exponovaný miestach, nevhodným čistením, zatečením, slnečným žiareniom)
- 4) Nárok na záručnú opravu zaniká, ak sa zistilo, že k poškodeniu výrobku došlo nevhodnou alebo násilnou manipuláciou, iným mechanickým poškodením, bežným opotrebením pri používaní výrobku, nevhodným čistením pod.
- 5) Záruka sa nevzťahuje na vyblednutie látky. Aby bola zachovaná stálofarebnosť pri pôsobení slnečným žiareniom, tak by látky u kočíku museli byť opatrené špeciálnou chemickou úpravou. Akékoľvek chemické prípravky môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie a vývoj Vášho dieťaťa.

Starostlivosť a údržba:

- Priebežne kočík udržujte a premazávajte všetky pohyblivé časti silikónovým olejom. Odporúčame WD40-GT85. Zaistíte si tak plynulú jazdu.
- Na čistenie sedáka použite vlhkú handru a nechajte voľne usušiť.
- Priebežne kočík kontrolujte. Ak nejaká súčiastka, skrutka alebo matička chýba, je uvoľnená, zlomená alebo inak zničená, tak vždy ihneď opravte alebo nahraťte.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunkčný, tak prestaňte kočík používať.
- Konštrukciu kočíka čistite bežným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
- Vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farebného textilného materiálu na kočíku.
- Priebežne kontrolujte skrutky a osičky u koliesok kočíka a v prípade poškodenia je okamžite vymeňte.

Bezpečie dieťaťa je Vašou zodpovednosťou !!!

Upozornenie: pri manipulácii s držadlom vždy dbajte na to, aby bolo dieťa z dosahu pohyblivých častí!

UPOZORNENIE: Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby si s týmto výrobkom hralo.

UPOZORNENIE: Pri skladanie a rozkladanie kočíka držte dieťa mimo dosahu ohybných častí kočíka!

UPOZORNENIE: Odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenia!

UPOZORNENIE: Pred použitím sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenie zapojené!

UPOZORNENIE: Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

UPOZORNENIE: Športové sedadlo nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Ponechať dieťa bez dozoru je veľmi nebezpečné!

UPOZORNENIE: Vždy sa uistite, že je prievnovacia zariadenie hlbokej korby, športového sedadla alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

POZOR! Ak meníte nastavenie, tak vždy pridržte sedák a uistite sa, že je kočík zabrzdený.

Nepripájajte ku kočíku skate pre druhé dieťa !!!

Akékoľvek príslušenstvo, ktoré nie je schválenou značkou Moon sa nesmie používať.

Nikdy nepoužívajte iné náhradné diely než tie, ktoré poskytuje značka Moon.

Nikdy neskúšajte kočík zložiť, pokiaľ je v ňom dieťa, hrozí priškripnutiu dieťaťa.

Nikdy nedovoľte, aby dieťa liezlo na kočík, môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu kočíka.

Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s nasadenou pláštenkou, len pri bežnom vonkajšom použití.

• Nikdy nepoužívajte kočík na parketách, laminátových podlahách, linoleu alebo koberci!

Kolieska kočíku môžu spôsobiť škvarky, ktoré nemožno odstrániť.

• Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu lísiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.

• Vyhradené právo na technické zmeny.

V prípade, že máte problém so skladaním alebo rozkladaním kočíka, tak nikdy nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by nastať poškodenie kočíka. Prečítajte si pokyny pre skladanie a rozkladanie kočíka v návode na použitie. Pokiaľ bude niekto iný ako rodič používať kočík, tak musí byť patrične oboznámený ako výrobok používať.

Záruka

Záručná doba na Vami zakúpený výrobok je 24 mesiacov od dátumu nákupu.

SERVIS

Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dovozcu a distribútora značky Moon pre Českú a Slovenskú republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208, e-mail: info@babybusiness.cz