

Moon N°ONE

Upozornění:

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovejte pro budoucí použití. Při nedodržení těchto pokynů může být bezpečí Vašeho dítěte ohroženo.

Záruka:

Záruka se vztahuje na chyby materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době.

Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný dle návodu.

Záruka se nevztahuje na:

- 1) **Mechanické poškození konstrukce nebo potahu (odření konstrukce a následné rezivění ve vlhkém prostředí, roztrhnutí, proděravění, rozpárání potahu, zatržení látkového potahu)**
- 2) **Prasknutí, ohnutí, nebo roztržení – působením nadměrné síly, nebo nedodržením postupu v návodu, resp. přetěžování výrobku a následné komplikace s tímto spojené.**
- 3) **Části poškozené běžným mechanickým opotřebením (ojetá kolečka a pouzdra, vůle pohyblivých spojů, vrzání při nedostatečném mazání, barevné odlišnosti způsobené třením, ohýbáním na exponované místech, nevhodným čištěním, zatečením, slunečním zářením)**
- 4) **Nárok na záruční opravu zaniká, pokud bylo zjištěno, že k poškození výrobku došlo nevhodnou nebo násilnou manipulací, jiným mechanickým poškozením, běžným opotřebením při používání výrobku, nevhodným čištěním apod.**
- 5) **Záruka se nevztahuje na vyblednutí látky. Aby byla zachována stálobarevnost při působení slunečním zářením, tak by látky u kočárku musely být opatřeny speciální chemickou úpravou. Jakékoliv chemické přípravky mohou mít nepříznivý vliv na zdraví a vývoj Vašeho dítěte.**

- Nikdy nedávejte do kočárku další dítě, zavazadla, zboží nebo příslušenství, než jak je doporučeno v následujících pokynech.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru. Může to být nebezpečné.
- Při změnách nastavení kočárku se vždy ujistěte, že se tělo dítěte nedotýká pohyblivých částí kočárku.
- Vždy používejte bezpečnostní pásy, které jsou součástí kočárku, abyste zamezili vážnému zranění způsobenému pádem nebo vyklouznutím.
- Nikdy nedovolte Vašemu dítěti se stavět na sedák kočárku.
- Nikdy nemanipulujte se sportovním sedákem, pokud je dítě uvnitř.
- **Nikdy nepoložte opěrku zad, pokud je Vaše dítě v kočárku**
- Tento kočárek je navržen pouze pro převážení pouze jednoho dítěte.
- Nikdy nezavěšujte zavazadla za rukojeti, protože kočárek se stane nestabilním a hrozí riziko převržení kočárku.
- Nikdy nepoužívejte kočárek na eskalátorech a schodech. Vždy složte a přeneste.
- Pro překonání nerovnosti na cestě nebo schodu musíte přední část kočárku a také zadní část nadzvednout
- Při parkování kočárku vždy zajistěte všechny brzdy.
- Než vložíte dítě do kárku, tak se vždy ujistěte, že je kočárek správně postaven a že jsou všechny zámky správně zajištěny.
- Dodržujte nosnost kočárku, jinak se kočárek stane nestabilním. Tento kočárek je navržen pouze pro jedno dítě od 0 – 36 měsíců a hmotnosti do 22kg.
- Veškerý náklad v nákupním košíku nesmí překročit 3kg.
- Maximální nosnost tašky je 2 kg.
- Sportovní sedák není vhodný pro dítě do 6 měsíců.
- Nikdy nepoužívejte kočárek v přímé blízkosti otevřeného ohně, plamenů, grilu nebo ohříváče.
- Nikdy nepoužívejte kočárek, pokud chybí nějaký šroub, matka, podložka atd nebo v případě,

že je nějaká část kočárku poškozena.

- Nikdy nepoužívejte kočárek pro jízdu na kolečkových bruslích nebo běhání.
- Vždy používejte ramenní popruhy spolu s bederními pásy.
- Průběžně kočárek kontrolujte, udržujte a čistěte.

Péče a údržba:

- Průběžně kočárek udržujte a promazávejte všechny pohyblivé části silikonovým olejem. Doporučujeme WD40. Zajistíte si tak plynulou jízdu.
- Pro čištění sedáku použijte vlhkou hadru a nechte volně usušit.
- Průběžně kočárek kontrolujte. Pokud nějaká součástka, šroubek nebo matička chybí, je uvolněná, zlomená nebo jinak zničená, tak vždy ihned opravte nebo nahraďte.
- Pokud je kočárek poškozen nebo nefunkční, tak přestaňte kočárek používat.
- Konstrukci kočárku čistěte běžným čisticím prostředkem a teplou vodou.
- Vystavování přímému slunečnímu záření může způsobit vyblednutí barevného textilního materiálu na kočárku.
- Průběžně kontrolujte šrouby a osičky u koleček kočárku a v případě poškození je okamžitě vyměňte.

1. Rozkládání kočárku

1. uvolníte pojistku dle obrázku 1

zvednout rukojeť a táhnout směrem nahoru dle obrázku 1 a konstrukce se zacvakne do správné pozice

Jakmile je kočárek rozložený uslyšíte kliknutí na obou stranách kočárku. Před použitím vždy prověřte, že je kočárek správně zajištěný.

2. Nasazení a vysunutí předních koleček

Nasazení předního kola: Nasadte čep do plastové části konstrukce dle obrázku a u druhého kola postupujte stejnou cestou.

Vysazení předního kola: zmáčknete pojistku a vytáhněte kolečko ze základny

3. Aretace předních kol

Otočíte plastovou pojistku nad kolem směrem dovnitř a kolečko se odemkne a je otočné o 360° viz obrázek. Opačným směrem se uzamkne a neotáčí se o 360°.

4. Nasazení a vysunutí zadních kol

Nasazení zadního kola: Nasadte čep do plastové části konstrukce dle obrázku a u druhého kola postupujte stejnou cestou.

Vysazení zadního kola: zmáčknete plastovou pojistku a zároveň vytahujte kolečko z konstrukce

5. Brzdy kočárku

Šlápnete na páčku brzdy a kočárek se tak zabrzdí, zvednutím páčky směrem nahoru se kočárek odbrzdí.

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s dítětem dovnitř nebo ven vždy kočárek zabrzděte!

6. Nasazení a vyjmutí sportovního sedáku

Přiložte plastové boční části sedáku ke konstrukci podvozku a nasadte sportovní sedák.

Sportovní sedák lze použít oběma směry.

Sedák vysadíte z konstrukce podvozku tak, že zvednete opěrku nohou a srovnáte s opěrkou zad do pravého úhlu a současně zvedáte sedák směrem nahoru a vysunete z konstrukce podvozku.

7. Nasazení stříšky

Nasadíte stříšku do držáku na bočních stranách konstrukce dle obrázku.

Stříšku lze polohovat jednoduše směrem nahoru a dolů.

Rozepnutím zipu lze stříšku prodloužit.

8. Nastavení výšky stříšky

Zmáčknete tlačítka na obou stranách zadní části stříšky a sunete směrem nahoru dokud se nezacvakne do druhé pozice. Tímto vznikne pro větší dítě více prostoru.

9. Nasazení madla před dítě

- Nasunete madlo do konzol, uslyšíte kliknutí.

Vysunutí madla – zmáčknete tlačítka na obou stranách a madlo vysunete.

UPOZORNĚNÍ: Prosím ujistěte se, že je madlo nasazeno do správné pozice

10. Bezpečnostní pásy

Postupujte dle obrázků na straně 7, obrázek 10

11. Nastavení opěrky nohou

Zmáčknete tlačítka na bočních stranách a nastavujete opěrku nohou

12. Nastavení opěrky zad

Zvednete páčku dle šipky na obrázku a nastavujete zádivou opěrku do 3 možných poloh (do lehu nebo sedu) dle obrázku.

13. Použití teleskopické rukojeti

Odjistěte klipy na bočních stranách podvozku a sunutím směrem dolů nebo nahoru nastavte do požadované pozice a opět zajistěte klipy na bočních stranách.

14. Skládání kočárku

Kočárek lze složit včetně sportovního sedáku po i proti směru jízdy. Před složením kočárku se ujistěte, že jsou přední kola odjištěna. Ukazováčkem zmáčknete tlačítka na pravé skládací pojistce a zároveň zatahujete obě pojistky na obou stranách co nejvíce směrem k sobě. Zatlačte rukojeť dolů a kočárek se složí na podlahu.

Sedák po směru jízdy – opěrku nohou složte směrem k zádivé opěrce.

Sedák proti směru jízdy – zádivou opěrku sklopíte k opěrce nohou.

Ujistěte se, že je zajištěn zámek proti rozložení kočárku během přenášení.

UPOZORNĚNÍ! PŘED SKLÁDÁNÍM KOČÁRKU SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ NASTAVENA DO NEJNIŽŠÍ POZICE, CHRÁNÍTE TAK RUKOJEŤ A ZAMEZÍTE POŠKOZENÍ RUKOJETI O PODLAHU!

15. Nasezení držáku na láhev

Postupujte dle obrázků na straně 9. Držák nasunete na úchyt na konstrukci.

Pláštěnka

Nasaďte pláštěnku přes sportovní sedák. Na přední straně pláštěnky je odnímatelná část. Po odepnutí suchých zipů srolujte a zapněte na vrchní části pláštěnky.

16. Použití hluboké vany

Rozložení hluboké vany – vyndejte vystýlku a matraci, zatáhněte za kovové vzpěry a zacvaknete do úchytů na dně hluboké vany dle šipky na obrázku a uslyšíte kliknutí.

POZOR! Hluboká vana je navržena pro dítě do 6 měsíců a váhy dítěte do 9kg, pro dítě, které si samo neseďá nebo nestaví na kolena. Nepoužívejte hlubokou vanu, pokud si dítě samo sedá a zvedá na kolena!

UPOZORNĚNÍ! Nevkládejte žádnou jinou další matraci o větší tloušťce než 15mm.

Stříšku lze nastavit do 4 poloh - zmáčknete současně obě tlačítka na bočních stranách stříšky a nastavíte polohu stříšky. Na vrchní části stříšky je madlo na přenášení. Pokud budete přenášet hlubokou vanu za toto madlo, tak nastavte stříšku do vrchní pozice.

POZOR! Před přenášením hluboké vany za vrchní madlo se ujistěte, že je stříška správně nastavena a zajištěna ve vrchní pozici.

POZOR! Hluboká vana musí být vždy nasazena do konstrukce podvozku proti směru jízdy (při tomto správném nastavení osoba, která veze kočárek vidí na dítě v kočárku)

POZOR! Před nasazením hluboké vany do konstrukce podvozku vždy použijte brzdu.

Před nasazením hluboké vany do konstrukce podvozku odejměte madlo a sedák a nasaďte na ně hlubokou vanu, uslyšíte kliknutí.

POZOR! Před použitím se vždy ujistěte, že je hluboká vana správně nasazena do konstrukce podvozku.

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

17. Nasazení hluboké vany na podvozek

Nasaďte hlubokou vanu na podvozek a uslyšíte kliknutí.

Vysazení hluboké vany z konstrukce

POZOR! Před vysazením hluboké vany z konstrukce podvozku vždy použijte brzdu.

Pro odejmutí hluboké vany z konstrukce zatáhněte současně za obě plastové pojistky na obou stranách hluboké vany a táhnete směrem nahoru.

NIKDY NEODPOJUJTE HLUBOKOU KORBU OD PODVOZKU, POKUD JE DÍTĚ UVNITŘ!!!

NIKDY NEPŘENÁŠEJTE DÍTĚ V HLUBOKÉ KORBĚ!!!

NOVÝ SYSTÉM CIRC AIR

Zdravé větrání dětského kočárku je důležitější, než by se zdálo. Ve vnitřním prostoru korbičky se může rychle akumulovat teplo. Systém CIRC AIR vytváří příjemnou klimatickou zónu pro Vaše miminko.

Kombinace prodyšného potahu matrace a ventilačního systému v jádru matrace zajišťuje, aby Vaše dítě mohlo volně dýchat. Vzduchovými kanály ve dnu korbičky a prodyšnými materiály potahu a matrace může vzduch uvnitř kombinovaného dětského kočárku cirkulovat. CO₂, který dítě vydechuje, je odváděn a nedochází k nezdravé akumulaci tepla. Protože malé děti nedokáží regulovat svoji tělesnou teplotu, náš systém zajišťuje, aby do korbičky nepronikal ani chlad, ani průvan. Systém CIRC AIR tak chrání nejen před přehřátím, ale i podchlazením.

Abychom rodičům nabídli tu nejlepší matraci pro náš systém, spojili jsme se s naším exkluzivním kooperačním partnerem Träumeland – expertem na dětské matrace Premium. Výsledkem jsou první, exkluzivní matrace pro dětské kočárky ve vysoké kvalitě dětského lůžka, které díky novému systému CIRC-AIR také podporují zdraví.

Aby komfort nepřišel zkrátka, má matrace bodově elastické jádro z pěny vyráběné za studena s optimální tvrdostí pro hlavičku a páteř dítěte a díky přírodním vlákninám testovaným na škodlivé látky je vhodná i pro alergiky.

Nezávislé zkušební instituty jako OEKO-TEX® a FKT potvrzují optimální kvalitu a také to, co již dlouho víme: Na matraci Träumeland se zkrátka lépe spí.



KVALITA NA PRVNÍ POHLED: PŘEDNOSTI SYSTÉMU CIRC AIR

Prodyšná matrace PREMIUM firmy Träumeland se svislými větracími kanálky v kombinaci s vodorovnými větracími kanálky ve dnu korbičky pro zdravou klimatizaci a přívod/cirkulaci kyslíku



Žádné riziko přehřátí nebo podchlazení



Zdravější dýchání díky odvětrání



Vyrovnávání vlhkosti



Odnímatelný a pratelný, na škodlivé látky testovaný funkční potah z přírodního vlákna TENCEL (39 %) a testovaného umělého vlákna (61 %) jedinečný potah matrace s integrovanou ochranou proti promáčení je velmi prodyšný a pratelný při 60°C. lze sušit v sušičce.



Bodově elastické jádro z pěny vyrobené za studena se stupněm tvrdosti, který je zdravý pro hlavičku a páteř dítěte



Matrace vhodná pro alergiky

Bezpečí dítěte je Vaší odpovědností!!!

Upozornění: při manipulaci s madlem vždy dbejte na to, aby bylo dítě z dosahu pohyblivých částí!

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte Vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání kočárku držte dítě mimo dosah ohebných částí kočárku!

UPOZORNĚNÍ: Odstraňte plastový obal z dosahu dítěte, hrozí nebezpečí udušení!

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se přesvědčte, zda jsou všechny blokovací zařízení zapojené!

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

UPOZORNĚNÍ: Kombinovaný kočárek je určen pro dítě od narození do 3 let.

UPOZORNĚNÍ: Hluboká korba je určena pro děti maximálně do 6 měsíců nebo méně, pokud si samo dítě sedá bez pomoci!

UPOZORNĚNÍ: Sportovní sedák není vhodný pro děti mladší 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Ponechat dítě bez dozoru je velmi nebezpečné!

UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je připevňovací zařízení hluboké korby, sportovního sedáku nebo autosedačky před použitím správně zapojeny.

POZOR! Pokud měníte nastavení, tak vždy přidržte sedák a ujistěte se, že je kočárek zabrzděn.

Nepřipojujte ke kočárku skate pro druhé dítě!!!

Jakékoliv příslušenství, které není schválenou značkou Moon se nesmí používat.

Nikdy nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které poskytuje značka Moon.

Nikdy nezkoušejte kočárek složit, pokud je v něm dítě, hrozí skřípnutí dítěte.

Nikdy nedovolte, aby dítě lezlo na kočárek, může dojít ke zranění dítěte nebo poškození kočárku.

Nikdy nenechávejte dítě v kočárku s nasazenou pláštěnkou, jen při běžném venkovním použití.

• Nikdy nepoužívejte kočárek na parketách, laminátových podlahách, linoleu nebo koberci!

Kolečka kočárku mohou způsobit skvrny, které nelze odstranit.

• Upozorňujeme, že vzory kočárků, barvy na obrázku a příslušenství kočárku v tomto manuálu se mohou lišit od toho kočárku, který jste si zakoupili.

• Vyhrazeno právo na technické změny.

V případě, že máte problém se skládáním nebo rozkládáním kočárku, tak nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by nastat poškození kočárku. Přečtěte si pokyny pro skládání a rozkládání kočárku v návodu k použití. Pokud bude někdo jiný než rodič používat kočárek, tak musí být patřičně obeznámen, jak výrobek používat.

Záruka

Záruční doba na Vámi zakoupený výrobek je 24 měsíců od data nákupu.

SERVIS

Při jakýchkoliv potížích kontaktujte nejbližšího prodejce nebo dovozce a distributora značky Moon pro Českou a Slovenskou republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: info@babybusiness.cz