

MOON N°ONE

Upozornenie:

- Pečlivo si prečítajte tieto pokyny a uchovajte pre budúce použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov môže byť bezpečie Vášho dieťaťa ohrozené.
- Nikdy nedávajte do kočíka ďalšie dieťa, batožinu, tovar alebo príslušenstvo než ako sa odporúča v nasledujúcich pokynoch.
- Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Môže to byť nebezpečné.
- Pri zmenách nastavení kočíka sa vždy uistite, že sa telo dieťaťa nedotýka pohyblivých častí kočíka.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou kočíka, aby ste zamedzili vážnemu zraneniu spôsobenému pádom alebo vykĺznutiu.
- Nikdy nedovoľte Vášmu dieťaťu sa stavať na sedák kočíka.
- **Nikdy nemanipulujte so športovým sedákom, ak je dieťa vnútri.**
- Nikdy nepoložte opierku chrbta, keď je Vaše dieťa v kočíku.
- Tento kočík je navrhnutý len na prevážanie iba jedného dieťaťa.
- Nikdy nevešajte batožinu za rukoväť, pretože kočík sa stane nestabilným a hrozí riziko prevrhnutia kočíka.
- Nikdy nepoužívajte kočík na eskalátoroch a schodoch. Vždy zložte a preneste.
- Na prekonanie nerovnosti na ceste alebo schodu musíte prednú časť kočíka a tiež zadnú časť nadvihnúť
- Pri parkovaní kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
- Pred vložením dieťa do kočíka, tak sa vždy uistite, že je kočík správne postavený a že sú všetky zámky správne zaistené.
- Dodržujte nosnosť kočíka, inak sa kočík stane nestabilným. Tento kočík je navrhnutý len pre jedno dieťa od 0 - 36 mesiacov a hmotnosti do 22kg.
- Všetok náklad v nákupnom košíku nesmie prekročiť 3kg.
- Maximálna nosnosť tašky je 2 kg.
- Športový sedák nie je vhodný pre dieťa do 6 mesiacov.
- Nikdy nepoužívajte kočík v priamej blízkosti otvoreného ohňa, plameňov, grilu alebo ohrievača.
- Nikdy nepoužívajte kočík, ak chýba nejaký skrutka, matka, podložka alebo v prípade, že je nejaká časť kočíka poškodená.
- Nikdy nepoužívajte kočík pre jazdu na kolieskových korčuliach alebo behanie.
- Vždy používajte ramenné popruhy spolu s bedrovými pásmi.
- Priebežne kočík kontrolujte, udržiavajte a čistite.

Záruka:

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný podľa návodu.

Záruka sa nevťahuje na:

- 1) Mechanické poškodenie konštrukcie alebo poťahu (odreniny konštrukcie a následné hrdzavenie vo vlhkom prostredí, roztrhnutie, prederavenie, rozpáraniu poťahu, zaškrtnutie látkového poťahu)**
- 2) Prasknutie, ohnutie, alebo roztrhnutie - pôsobením nadmernej sily, alebo nedodržaním postupu v návode, resp. preťažovaním výrobku a následné komplikácie s týmto spojené.**
- 3) Časti poškodené bežným mechanickým opotrebením (jazdené kolieska a puzdrá, vôľa pohyblivých spojov, vrzganie pri nedostatočnom mazaní, farebné odlišnosti spôsobené trením, ohýbaním na exponovaných miestach, nevhodným čistením, zatečením, slnečným žiarením)**
- 4) Nárok na záručnú opravu zaniká, ak sa zistilo, že k poškodeniu výrobku došlo nevhodnou alebo násilnou manipuláciou, iným mechanickým poškodením, bežným opotrebením pri používaní výrobku, nevhodným čistením pod.**
- 5) Záruka sa nevťahuje na vyblednutie látky. Aby bola zachovaná stálofarebnosť pri pôsobení slnečným žiarením, tak by látky u kočíku museli byť opatrené špeciálnou chemickou úpravou. Akékoľvek chemické prípravky môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravie a vývoj Vášho dieťaťa.**

Starostlivosť a údržba:

- Priebežne kočík udržiavajte a premazávajte všetky pohyblivé časti silikónovým olejom. Odporúčame WD40. Zaistíte si tak plynulú jazdu.
- Na čistenie sedáka použite vlhkú handru a nechajte voľne usušiť.
- Priebežne kočík kontrolujte. Ak nejaká súčiastka, skrutka alebo maticka chýba, je uvoľnená, zlomená alebo inak zničená, tak vždy ihneď opravte alebo nahraďte.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunkčný, tak prestaňte kočík používať.
- Konštrukciu kočíka čistite bežným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
- Vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farebného textilného materiálu na kočíku.
- Priebežne kontrolujte skrutky a osičky u koliesok kočíka a v prípade poškodenia je okamžite vymeňte.

1. Rozkladanie kočíka

1. uvoľníte poistku podľa obrázku 1

zdvihnúť rukoväť a ťahať smerom nahor podľa obrázku 1 a konštrukcia sa zacvakne do správnej pozície. Akonáhle je kočík rozložený počujete kliknutie na oboch stranách kočíka. Pred použitím vždy preverte, že je kočík správne zaistený.

2. Nasadenie a vysunutie predných koliesok

Nasadenie predného kolesa: Nasadíte čap do plastovej časti konštrukcie podľa obrázku a u druhého kola postupujte rovnakou cestou. Vysadenie predného kolesa: stlačíte poistku a vytiahnete koliesko zo základne

3. Aretácia predných kolies

Otočíte plastovú poistku nad okolo smerom dovnútra a koliesko sa odomkne a je otočné o 360 ° vid' obrázok. Opačným smerom sa uzamkne a neotáča sa o 360 °.

4. Nasadenie a vysunutie zadných kolies

Nasadenie zadného kolesa: Nasadíte čap do plastovej časti konštrukcie podľa obrázku a u druhého kolesa postupujte rovnakou cestou.

Vysadenie zadného kolesa: stlačte plastovú poistku a zároveň vytiahnite koliesko z konštrukcie

5. Brzdy kočíka

Šliapnite na páčku brzdy a kočík sa tak zabrzdí, zdvihnutím páčky smerom hore sa kočík odbrzdí.

UPOZORNENIE: Při manipulácii s dieťaťom dovnútra alebo von vždy kočík zabrzďte!

6. Nasadenie a vybratie športového sedadla

Priložte plastové bočné časti sedáka ku konštrukcii podvozku a nasadíte športové sedák.

Športové sedadlo možno použiť oboma smermi.

Sedák vysadíte z konštrukcie podvozka tak, že zdvihnete opierku nôh a porovnáte s opierkou chrbta do pravého uhla a súčasne zdvíhate sedák smerom nahor a vysuniete z konštrukcie podvozka.

7. Nasadenie striešky

Nasadíte striešku do držiaka na bočných stranách konštrukcie podľa obrázku.

Striešku je možné polohovať jednoducho smerom hore a dole.

Rozopnutím zipsu je možné striešku predĺžiť.

8. Nastavenie výšky striešky

Stlačíte tlačidlá na oboch stranách zadnej časti striešky a posúvate smerom nahor dokiaľ sa nezacvakne do druhej pozície. Týmto vznikne pre väčšie dieťa viac priestoru.

9. Nasadenie madlá pred Zieta

- nasuniete madlo do konzol, budete počuť kliknutie.

Vysunutie madla – stlačíte tlačidlá na oboch stranách a madlo vysuniete.

UPOZORNENIE: Prosím uistite sa, že je madlo nasadených do správnej pozície

10. Bezpečnostné pásy

Postupujte podľa obrázkov na strane 7, obrázok 10

11. Nastavenie opierky nôh

Stlačíte tlačidlá na bočných stranách a nastavujete opierku nôh

12. Nastavenie opierky chrbta

Zdvihnete páčku podľa šípky na obrázku a nastavujete chrbtovú opierku do 3 možných polôh (do ľahu alebo sedu) podľa obrázku.

13. Použitie teleskopickej rukoväte

Odistite klipy na bočných stranách podvozku a tlačením smerom nadol alebo nahor nastavte do požadovanej pozície a opäť zaistite klipy na bočných stranách.

14. Skladanie kočíka

Kočík je možné zložiť vrátane športového sedadla po i proti smeru jazdy. Pred zložením kočíka sa uistite, že sú predné kolesá odistená. Ukazovák stlačte tlačidlo na pravej skladací poistke a zároveň zaťahujte obe poistky na oboch stranách čo najviac smerom k sebe. Zatlačte rukoväť dolu a kočík sa zloží na podlahu.

Sedák po smere jazdy - opierku nôh zložte smerom k chrbtovej opierke.

Sedák proti smeru jazdy - chrbtovú opierku sklopte k opierke nôh.

Uistite sa, že je zaistený zámok proti rozloženiu kočíka počas prenášania.

UPOZORNENIE! PRED SKLADANÍM KOČÍKA SA VŽDY UISTITE, ŽE JE TELESKOPICKÁ RÚČKA NASTAVENÁ DO NAJNIŽŠIE POZÍCIE, CHRÁNITE TAK RUKOVÄŤ A ZAMEDZÍTE POŠKODENIE RUKOVÄTE O PODLAHU!

15. Nasadenie držiaku na fľašu

Postupujte podľa obrázkov na strane 9. Držiak nasuniete na úchyt na konštrukcii.

Pláštenka

Nasadte pláštenku cez športové sedák. Na prednej strane pláštenky je odnímateľná časť. Po odopnutí suchých zipsov zrolujte a zapnite na vrchnej časti pláštenky.

16. Použitie hlboké vane

Rozloženie hlboké vane - vyberte výstelku a matrac, zatiahnete za kovové vzpery a zacvaknite do úchytovej na dne hlboké vane podľa šípky na obrázku 11a a 11b a budete počuť kliknutie.

POZOR! Hlboká vaňa je navrhnutá pre dieťa do 6 mesiacov a váhy dieťaťa do 9kg, pre dieťa, ktoré si samo nesaďa alebo

nestavia na kolená. Nepoužívajte hlbokú vaňu, keď si dieťa samo sadá a dvíha na kolená!

UPOZORNENIE! Nevkladajte žiadnu inú ďalšiu matrac o väčšej hrúbke než 15mm.

Striešku je možné nastaviť do 4 polôh - stlačíte súčasne obe tlačidlá na bočných stranách striešky a nastavíte polohu striešky. Na vrchnej časti striešky je madlo na prenášanie. Ak budete prenášať hlbokú vaňu za toto držadlo, tak nastavte striešku do vrchnej pozície.

POZOR! Pred prenášaním hlboké vane za vrchnú madlo sa uistite, že je strieška správne nastavená a zabezpečená vo vrchnej pozícii.

POZOR! Hlboká vaňa musí byť vždy nasadená do konštrukcie podvozku proti smeru jazdy (pri tomto správnom nastavení osoba, ktorá vezie kočík vidí na dieťa v kočíku)

POZOR! Pred nasadením hlboké vane do konštrukcie podvozku vždy použite brzdu.

Pred nasadením hlboké vane do konštrukcie podvozku odoberte madlo a sedák a nasadte na ne hlbokú vaňu, budete počuť kliknutie.

POZOR! Pred použitím sa vždy uistite, že je hlboká vane správne nasadená do konštrukcie podvozku.

UPOZORNENIE: Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

17. Nasadenie hlboké vane na podvozok

Nasadte hlbokú vaňu na podvozok a počujete kliknutie.

Vysadenie hlboké vane z konštrukcie

POZOR! Pred vysadením hlboké vane z konštrukcie podvozka vždy použite brzdu.

Pre odobratie hlboké vane z konštrukcie zatahните súčasne za obe plastov

**NIKDY NEODPÁJAJTE HLBOKÚ KORBU OD KONŠTRUKCIE, AK JE DIEŤA VNÚTRI !!!
NIKDY NEPRENÁŠAJTE DIEŤA V HLBOKEJ KORBE!!!**

NOVÝ SYSTÉM CIRC AIR

Zdravé vetranie detského kočíka je dôležitejšie, než by sa zdalo. Vo vnútornom priestore korbičky sa môže rýchlo akumulovať teplo. Systém CIRC AIR vytvára príjemnú klimatickú zónu pre Vaše bábätko.

Kombinácia priedušného poťahu matraca a ventilačného systému v jadre matraca zabezpečuje, aby Vaše dieťa mohlo voľne dýchať. Vzduchovými kanálmi v dne korbičky a priedušnými materiálmi poťahu a matrac môže vzduch vo vnútri kombinovaného detského kočíka cirkulovať. CO₂, ktorý dieťa vydychuje, je odvádzaný a nedochádza k nezdravé akumulácii tepla. Pretože malé deti nedokážu regulovať svoju telesnú teplotu, náš systém zaisťuje, aby do korbičky neprenikal ani chlad, ani prievan. Systém CIRC AIR tak chráni nielen pred prehriatím, ale aj podchladením.

Aby sme rodičom ponúkli tú najlepšiu matrac pre náš systém, spojili sme sa s naším exkluzívnym kooperačným partnerom Träumeland - expertom na detské matrace Premium. Výsledkom sú prvé, exkluzívne matrace pre detské kočíky vo vysokej kvalite detského lôžka, ktoré vďaka novému systému CIRC-AIR tiež podporujú zdravie.

Aby komfort neprišiel skrátka, má matrac bodovo elastickej jadro z peny vyrábané za studena s optimálnou tvrdosťou pre hlavičku a chrbticu dieťaťa a vďaka prírodným vláknam testovaným na škodlivé látky je vhodná aj pre alergikov.

Nezávislé skúšobné inštitúty ako OEKO-TEX @ a FKT potvrdzujú optimálnu kvalitu a tiež to, čo už dlho vieme: Na matraci Träumeland sa skrátka lepšie spí.



KVALITA NA PRVÝ POHĽAD: PREDNOSTI SYSTÉMU CIRC AIR

Priedušná matrac PREMIUM firmy Träumeland so zvislými vetracími kanálkami v kombinácii s vodorovnými vetracími kanálkami v dne korbičky pre zdravú klimatizáciu a prívod / cirkuláciu kyslíka



Žiadne riziko prehriatia alebo podchladenia



Zdravšie dýchanie vďaka odvetranie



Vyrovňavanie vlhkosti



Odnímateľný a prateľný, na škodlivé látky testovaný funkčný poťah z prírodného vlákna TENCEL (39%) a testovaného umelého vlákna (61%) jedinečný poťah matraca s integrovanou ochranou proti premočeniu je veľmi priedušný a prateľný pri 60 ° C, možno sušiť v sušičke.



Bodovo elastickej jadro z peny vyrobenej za studena so stupňom tvrdosti, ktorý je zdravý pre hlavičku a chrbticu dieťaťa



Matrac vhodný pre alergikov

Bezpečie dieťaťa je Vašou zodpovednosťou !!!

Upozornenie: pri manipulácii s držadlom vždy dbajte na to, aby bolo dieťa z dosahu pohyblivých častí!

UPOZORNENIE: Nedovoľte Vášmu dieťaťu, aby si s týmto výrobkom hralo.

UPOZORNENIE: Pri skladaní a rozkladaní kočíka držte dieťa mimo dosahu ohybných častí kočíka!

UPOZORNENIE: Odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenía!

UPOZORNENIE: Pred použitím sa presvedčte, či sú všetky blokovacie zariadenia zapojené!

UPOZORNENIE: Akonáhle sa Vaše dieťa vie samo posadiť, tak vždy použite športovú verziu s bezpečnostnými popruhmi.

UPOZORNENIE: Kombinovaný kočík je určený pre dieťa od narodenia do 3 rokov.

UPOZORNENIE: Hlboká korba je určená pre deti maximálne do 6 mesiacov alebo menej, ak si samo dieťa sadá bez pomoci!

UPOZORNENIE: Športové sedadlo nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Ponechať dieťa bez dozoru je veľmi nebezpečné!

UPOZORNENIE: Vždy sa uistite, že je pripevňovacia zariadenie hlbkej korby, športového sedadla alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

POZOR! Ak meníte nastavenie, tak vždy pridržte sedák a uistite sa, že je kočík zabrzdzený.

Nepripájajte ku kočíku skate pre druhé dieťa !!!

Akékoľvek príslušenstvo, ktoré nie je schválenou značkou Moon sa nesmie používať.

Nikdy nepoužívajte iné náhradné diely než tie, ktoré poskytuje značka Moon.

Nikdy neskúšajte kočík zložiť, pokiaľ je v ňom dieťa, hrozí priškripeniu dieťaťa.

Nikdy nedovoľte, aby dieťa liezlo na kočík, môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu kočíka.

Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku s nasadenou pláštenkou, len pri bežnom vonkajšom použití.

• **Nikdy nepoužívajte kočík na parketách, laminátových podlahách, linoleu alebo koberci!**

Kolieska kočíku môžu spôsobiť škvrny, ktoré nemožno odstrániť.

• **Upozorňujeme, že vzory kočíkov, farby na obrázku a príslušenstvo kočíka v tomto manuáli sa môžu líšiť od toho kočíka, ktorý ste si zakúpili.**

• **Vyhradené právo na technické zmeny.**

V prípade, že máte problém so skladaním alebo rozkladaním kočíka, tak nikdy nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by nastať poškodenie kočíka. Prečítajte si pokyny pre skladanie a rozkladanie kočíka v návode na použitie. Pokiaľ bude niekto iný ako rodič používať kočík, tak musí byť patrične oboznámený ako výrobok používať.

Záruka

Záručná doba na Vami zakúpený výrobok je 24 mesiacov od dátumu nákupu.

SERVIS

Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dovozcu a distribútora značky Moon pre Českú a Slovenskú republiku:

Baby Business

Wolkerova 12

79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030

Tel: +420 739 622 208

e-mail: info@babybusiness.cz