

Moon ZOÉ

Upozornění:

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovejte pro budoucí použití. Při nedodržení těchto pokynů může být bezpečí Vašeho dítěte ohroženo.
- Nikdy nedávejte do kočárku další dítě, zavazadla, zboží nebo příslušenství než jak je doporučeno v následujících pokynech.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru. Může to být nebezpečné.
- Při změnách nastavení kočárku se vždy ujistěte, že se tělo dítěte nedotýká pohyblivých částí kočárku.
- Vždy používejte bezpečnostní pásy, které jsou součástí kočárku, abyste zamezili vážnému zranění způsobenému pádem nebo vyklouznutím.
- Nikdy nedovoďte Vašemu dítěti se stavět na sedák kočárku.
- Nikdy nemanipulujte se sportovním sedákem, pokud je dítě uvnitř.
- **Nikdy nepoložte opěrku zad, pokud je Vaše dítě v kočárku**
- Tento kočárek je navržen pouze pro převážení pouze jednoho dítěte.
- Nikdy nezavěšujte zavazadla za rukojeti, protože kočárek se stane nestabilním a hrozí riziko převržení kočárku.
- Nikdy nepoužívejte kočárek na eskalátorech a schodech. Vždy složte a přeneste.
- Pro překonání nerovnosti na cestě nebo schodu musíte přední část kočárku a také zadní část nadzvednout
- Při parkování kočárku vždy zajistěte všechny brzdy.
- Než vložíte dítě do kárku, tak se vždy ujistěte, že je kočárek správně postaven a že jsou všechny zámky správně zajištěny.
- Dodržujte nosnost kočárku, jinak se kočárek stane nestabilním. Tento kočárek je navržen pouze pro jedno dítě od 0 – 36 měsíců a hmotnosti do 22kg.
- Veškerý náklad v nákupním košíku nesmí překročit 3kg.
- Maximální nosnost tašky je 1 kg.
- Sportovní sedák není vhodný pro dítě do 6 měsíců.
- Nikdy nepoužívejte kočárek v přímé blízkosti otevřeného ohně, plamenů, grilu nebo ohříváče.
- Nikdy nepoužívejte kočárek, pokud chybí nějaký šroub, matka, podložka atd nebo v případě, že je nějaká část kočárku poškozena.
- Nikdy nepoužívejte kočárek pro jízdu na kolečkových bruslích nebo běhání.
- Vždy používejte ramenní popruhy spolu s bederními pásy.
- Průběžně kočárek kontrolujte, udržujte a čistěte.

Záruka:

Záruka se vztahuje na chyby materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době. Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný dle návodu.

Záruka se nevztahuje na:

- 1) **Mechanické poškození konstrukce nebo potahu (odření konstrukce a následné rezivění ve vlhkém prostředí, roztrhnutí, proděravění, rozpárání potahu, zatržení látkového potahu)**
- 2) **Prasknutí, ohnutí, nebo roztržení – působením nadměrné síly, nebo nedodržením postupu v návodu, resp. přetěžování výrobku a následné komplikace s tímto spojené.**
- 3) **Části poškozené běžným mechanickým opotřebením (ojetá kolečka a pouzdra, vůle pohyblivých spojů, vrzání při nedostatečném mazání, barevné odlišnosti způsobené třením, ohýbáním na exponované místech, nevhodným čištěním, zatečením, slunečním zářením)**
- 4) **Nárok na záruční opravu zaniká, pokud bylo zjištěno, že k poškození výrobku došlo nevhodnou nebo násilnou manipulací, jiným mechanickým poškozením, běžným opotřebením při používání výrobku, nevhodným čištěním apod.**
- 5) **Záruka se nevztahuje na vyblednutí látky. Aby byla zachována stálobarevnost při působení slunečním zářením, tak by látky u kočárku musely být opatřeny speciální chemickou úpravou. Jakékoliv chemické přípravky mohou mít nepříznivý vliv na zdraví a vývoj Vašeho dítěte.**

Péče a údržba:

- Průběžně kočárek udržujte a promazávejte všechny pohyblivé části silikonovým olejem. Doporučíme WD40 nebo GT85. Zajistíte si tak plynulou jízdu.
- Pro čištění sedáku použijte vlhkou hadru a nechte volně usušit.
- Průběžně kočárek kontrolujte. Pokud nějaká součástka, šroubek nebo matička chybí, je uvolněná, zlomená nebo jinak zničená, tak vždy ihned opravte nebo nahraďte.
- Pokud je kočárek poškozen nebo nefunkční, tak přestaňte kočárek používat.
- Konstrukci kočárku čistěte běžným čisticím prostředkem a teplou vodou.
- Vystavování přímému slunečnímu záření může způsobit vyblednutí barevného textilního materiálu na kočárku.
- Průběžně kontrolujte šrouby a osičky u koleček kočárku a v případě poškození je okamžitě vyměňte.
dolů

Bezpečí dítěte je Vaší odpovědností!!!

Upozornění: při manipulaci s madlem vždy dbejte na to, aby bylo dítě z dosahu pohyblivých částí!

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte Vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání kočárku držte dítě mimo dosah ohebných částí kočárku!

UPOZORNĚNÍ: Odstraňte plastový obal z dosahu dítěte, hrozí nebezpečí udušení!

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se přesvědčte, zda jsou všechny blokovací zařízení zapojené!

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí samo posadit, tak vždy použijte sportovní verzi s bezpečnostními popruhy.

UPOZORNĚNÍ: Kombinovaný kočárek je určen pro dítě od narození do 3 let.

UPOZORNĚNÍ: Hluboká korba je určena pro děti maximálně do 6 měsíců nebo méně, pokud si samo dítě sedá bez pomoci!

UPOZORNĚNÍ: Sportovní sedák není vhodný pro děti mladší 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Ponechat dítě bez dozoru je velmi nebezpečné!

UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je připevňovací zařízení hluboké korby, sportovního sedáku nebo autosedačky před použitím správně zapojeny.

POZOR! Pokud měníte nastavení, tak vždy přidržte sedák a ujistěte se, že je kočárek zabrzděn.

Nepřipojujte ke kočárku skate pro druhé dítě!!!

Jakékoliv příslušenství, které není schválenou značkou Moon se nesmí používat.

Nikdy nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které poskytuje značka Moon.

Nikdy nezkoušejte kočárek složit, pokud je v něm dítě, hrozí skřípnutí dítěte.

Nikdy nedovolte, aby dítě lezlo na kočárek, může dojít ke zranění dítěte nebo poškození kočárku.

Nikdy nenechávejte dítě v kočárku s nasazenou pláštěnkou, jen při běžném venkovním použití.

- **Nikdy nepoužívejte kočárek na parketách, laminátových podlahách, linoleu nebo koberci!**

Kolečka kočárku mohou způsobit skvrny, které nelze odstranit.

- **Upozorňujeme, že vzory kočárků, barvy na obrázku a příslušenství kočárku v tomto manuálu se mohou lišit od toho kočárku, který jste si zakoupili.**

- **Vyhrazeno právo na technické změny.**

V případě, že máte problém se skládáním nebo rozkládáním kočárku, tak nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by nastat poškození kočárku. Přečtěte si pokyny pro skládání a rozkládání kočárku v návodu k použití. Pokud bude někdo jiný než rodič používat kočárek, tak musí být patřičně obeznámen jak výrobek používat.

Záruka

Záruční doba na Vámi zakoupený výrobek je 24 měsíců od data nákupu.

SERVIS

Při jakýchkoliv potížích kontaktujte nejbližšího prodejce nebo dovozce a distributora značky Moon pro Českou a Slovenskou republiku:

Baby Business, Wolkerova 12, 79601 Prostějov

Tel: +420 731 564 030, Tel: +420 739 622 208 e-mail: info@babybusiness.cz